

1




Compruebe el nivel de detergente y abrillantador.


2




Compruebe que los filtros estén correctamente instalados.

3



Presione el botón  para encender el lavavajillas.

4




Espera 30 minutos hasta que la temperatura de lavado sea de 55°C. El icono "OK" se iluminará cuando la máquina esté lista para funcionar.

5



Lave los platos con el grifo de ducha antes de introducirlos en el lavavajillas.


6



Seleccione el programa de lavado más adecuado presionando el botón "PROG".

7



Presione el botón  para iniciar el ciclo de lavado. La máquina realizará los procesos de lavado y aclarado de forma automática.

8




Cuando finaliza el ciclo de lavado, ambos iconos y parpadean simultáneamente.

ACTIVE

DESPUÉS DE USAR LA MÁQUINA





1



Retire el rebosadero de la máquina.

2



Presione el botón  para vaciar la cuba (en máquinas con bomba de vaciado). La duración del proceso es de 40 segundos.

3



Retire los filtros de la cuba y lave todas las partes por separado.

4



Presione el botón  para apagar la máquina.

## CÓMO LIMPIAR LOS BRAZOS DE LAVADO

¡Limpie los brazos de lavado todos los días! Hay 2 brazos: un brazo superior y un brazo inferior.

