

SMARTVIDE

Entretien de la machine



1.1 Plan de d'entretien

Périodicité	Opération	Actions
Après chaque utilisation	Nettoyage de la machine.	[▶ 1.2 Nettoyage de la machine]
Hebdomadaire	Nettoyage du calcaire.	[▶ 1.3 Nettoyage du calcaire]
Avant chaque utilisation de la sonde de cuisson	Nettoyage des connecteurs de la sonde de cuisson.	[▶ 1.4 Nettoyage des connecteurs de la sonde de cuisson]
Tous les 6 mois	Contrôle visuel du cordon d'alimentation	Si le cordon d'alimentation est abîmé et que l'installation d'un cordon neuf s'avère nécessaire, ce remplacement ne peut être effectué que par un service technique agréé.

1.2 Nettoyage de la machine

⚠ Avertissement

Danger de mort ou risque de blessures graves par électrocution

– Couper l'alimentation et débrancher la machine avant de procéder à son nettoyage.

Avis

Risque de dommages matériels de la machine par infiltration d'eau

- Éviter toute infiltration d'eau à l'intérieur de la machine.
- Ne pas nettoyer la machine au jet d'eau.
- Ne pas plonger la machine dans l'eau.

Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs tels que l'ammoniaque ou l'eau de Javel, de solvants, de détergents granuleux ou de tampons à récurer en métal.

1. Nettoyer les parties de la machine qui sont plongées dans l'eau avec un chiffon ou une éponge humidifiée d'eau tiède savonneuse.
2. Essuyer le tout avec un chiffon doux.
3. Vérifier à la main que le flotteur se déplace sans forcer dessus.
4. Nettoyer les parties qui ne sont pas plongées dans l'eau avec un chiffon sec.

5. Nettoyer la grille de protection avec du savon.
– Cet élément peut être introduit dans le lave-vaisselle.

1.3 Nettoyage du calcaire

1. Remplissez le récipient d'eau au niveau maximum permis.
2. Allumez la machine et réglez la température de l'eau à 65 °C (149 °F).
3. Ajoutez dans le récipient 18 ml de vinaigre blanc à 6 % d'acidité minimum par litre d'eau.
4. Laissez la machine fonctionner pendant au moins 60 min.
5. éteindre et débrancher la machine ;
6. Réalisez toutes les étapes du [▶ 1.2 Nettoyage de la machine]
7. Limpie el recipiente con jabón alimentario y enjuague bien antes de volver a utilizarlo

1.4 Nettoyage des connecteurs de la sonde de cuisson

⚠ Avertissement

Risque de mesures erronées en raison de l'accumulation de saleté sur les connecteurs de la sonde de température à cœur

– Avant de commencer à utiliser la sonde de température à cœur, veiller à nettoyer ses connecteurs de contact.

1. Nettoyer le connecteur Jack en introduisant un écouvillon dans l'orifice et nettoyer le connecteur mâle de la sonde de température à cœur à l'aide d'un chiffon en ayant tout d'abord pris soin d'humidifier ces éléments dans de l'alcool isopropylique.
2. Sécher les deux connecteurs à l'aide d'un écouvillon et d'un chiffon propre.
3. Couvrir les connecteurs avec leurs capuchons respectifs.