



Envasadoras al vacío
Vacuum packaging machines
Vakuumverpackungsmaschinen
Machines à emballer sous-vide
Machine per il sottovuoto
Embaladoras de vácuo
Przemysłowe Pakowarki Próżniowe
Vacuumverpakkingsmachines

SE



INSTRUCCIONES - USERS MANUAL - GEBRAUCHSANWEISUNG - MODE D'EMPLOI - INSTRUZIONI
PER L'USO - MANUAL DE INSTRUÇÕES - INSTRUKCJA OBSŁUGI - GEBRUIKERSHANDLEIDING

Indicaciones para el marcado CE.

Cada máquina lleva los siguientes identificadores:

- Nombre y dirección del fabricante: SAMMIC, S.L. Basarte, 1, Azkoitia Gipuzkoa (SPAIN).
- Marca "CE".
- Se Indica el modelo de máquina en el apartado siguiente.
- El número de serie se indica en la hoja de garantía y en la declaración de conformidad.

MODELOS

Este manual describe la instalación, funcionamiento y mantenimiento de las envasadoras de vacío controlado por sensor:

- modelos de sobremesa: SE-204, SE-208, SE-308, SE-310, SE-316, SE-410, SE-416, SE-420, SE-520,
- modelos de suelo : SE-604, SE-606, SE-806, SE-810.

La referencia del modelo y sus características se indican en la placa de identificación colocada en la máquina.

Estas envasadoras están diseñadas y fabricadas de acuerdo con las directivas Europeas 89 / 392 / CEE, 93 / 68 CEE, 73 / 23 / CEE y a la normativa NSF de higiene y sanidad.

INSTALACION

Para conseguir las mejores prestaciones, así como una buena conservación de la máquina, hay que seguir cuidadosamente las instrucciones contenidas en este manual.

Emplazamiento

Colocar la máquina de tal manera que quede debidamente nivelada. Para evitar daños, la máquina no debe apoyarse nunca sobre uno de sus lados.

Las máquinas de sobremesa deben instalarse sobre una superficie lisa, ya que las patas están fabricadas en material deslizante para poder mover la máquina sin esfuerzo y limpiar la superficie sobre la que se apoya.

Conexión Eléctrica

1. Características de la máquina

-Las máquinas monofásicas se suministran

para tensión de 230V.

-Las máquinas trifásicas se suministran para tensiones de 230V ó 400V (conectadas a 400V).

Antes de conectar la envasadora a la red, comprobar la máquina está preparada para el mismo voltaje que el de la red.

Para el cambio de voltaje (solo maquinas trifásicas):

1. Conectar los transformadores a la tensión adecuada, según se indica en su regleta de conexiones.
2. Cambiar si es necesario las conexiones en el motor según se indica en su caja de bornes.
3. Ajustar, si es necesario, el relé térmico según se indica en el esquema eléctrico.

2. Características del cable

Las envasadoras SAMMIC se suministran con un cable eléctrico de 1,5 m de largo, con recubrimiento termo plástico.

ES OBLIGATORIA LA CONEXION CON TIERRA. El hilo de toma-tierra de la máquina está señalizado. Además la máquina está provista de un tornillo externo para la conexión a un sistema equipotencial de tierra.



- Máquinas trifásicas: Preparar una toma de corriente mural con protección magneto-térmica y diferencial de 3P+N+T de 20 A, y una clavija estanca para conectarla al cable de alimentación de la envasadora.

- Máquinas monofásicas: Preparar una toma de corriente mural con protección magneto-térmica y diferencial de 2P+T de 20 A. La clavija que forma parte del cable de alimentación debe ser accesible.

3. Cambio sentido giro bomba de vacío (únicamente en máquinas trifásicas)

Si al arrancar la máquina se produce un ruido anormal en el motor de la bomba de vacío, es debido a que está girando en sentido inverso. En tal caso, parar inmediatamente la máquina e intercambiar dos hilos en la alimentación.

Llenado de aceite

En los modelos SE-410, SE-416, SE-420, SE-520, SE-600, SE-800 la bomba ya contiene aceite.

En los modelos SE-204, SE-208, SE-308 y SE-310 llenar de aceite la bomba a través de la toma, hasta completar $\frac{3}{4}$ partes de la mirilla. Se debe emplear aceite sin detergentes:

- Aceite SAE10 (sin detergente) para las bombas hasta 20 m³/h.
- Aceite SAE30 (sin detergente) para las bombas superiores a 20m³/h.

Se recomienda que los aceites empleados sean parafínicos.

PUESTA EN MARCHA

Una vez accionado el interruptor general, al objeto de que el aceite se caliente y permita un vacío correcto, es necesario realizar varios ciclos en vacío antes de proceder al primer envasado.



TECLA ON/OFF: Dispone de 2 pilotos:

- Rojo en espera con la máquina conectada a la red. La máquina está apagada en "OFF".
- Cuando se pulsa se enciende el display: máquina encendida "ON".

Si durante un tiempo no se utiliza la máquina, entonces pasa automáticamente a espera OFF.

FUNCIONAMIENTO:

- Para seleccionar los parámetros del ciclo se pulsa:



VACIO: se selecciona el porcentaje de vacío: 1% a 99%. Se ilumina el piloto 



VACIO +: 1s – 15s funciona solo si se ha seleccionado el vacío 99%. Se ilumina el piloto . Normalmente 5s es suficiente.



SOLDADURA: tiempo de sellado de la bolsa: 0s – 7s


ATMOSFERA PROGRESIVA:

Funciona cuando el piloto está encendido. La entrada de aire a la cámara se hace a impulsos.

- Bajando la tapa arranca el ciclo.
- PAUSA VACÍO: Durante la fase de vacío



si se pulsa la tecla la bomba se detiene y se indica en el display el símbolo , manteniéndose el vacío. Pulsando nuevamente arranca la bomba continuando el proceso de vacío. Muy útil para el proceso de marinado, infusionado de productos



- Pulsando sucesivamente la tecla se detiene la fase del programa que se está ejecutando y pasa a la siguiente.


SECADO DE

ACEITE: Permite mantener el aceite en buenas condiciones reduciendo la humedad contenida que permite alcanzar el máximo vacío de la bomba. Después del encendido de la máquina se pulsa durante 3s y se baja la tapa. La bomba funciona en continuo durante 15min. Cada 2min se activa la válvula de entrada de aire, sin detener la bomba. En el display se muestra el tiempo en minutos que queda para el final del ciclo.

FUNCION VAC-NORM

La función VAC-NORM permite hacer el vacío en cubetas Gastronorm especiales para vacío

- Para poder utilizar esta función es necesario adquirir el kit VAC-NORM, que incorpora la manguera y la adaptación a la cuba de la envasadora.
- Antes de activar la función VAC-NORM, colocar el adaptador y la manguera en la aspiración de la máquina.
- Colocar el otro extremo de la manguera en la cubeta.



Cuando se pulsa la tecla arranca la bomba que funciona hasta que el vacío alcanzado sea el de consigna programado, entonces se detiene y activa la descompresión para liberar el tubo. La función de PAUSA también funciona durante este programa.

PROCESO DE ENCENDIDO y AJUSTE DEL NUMERO DE MODELO:


1. Encender pulsando
2. En los tres primeros segundos se visualiza un número que multiplicado por 10 indica las horas de funcionamiento de la bomba desde el último cambio de aceite. Transcurridos 3 seg. esperar a que se apague.
3. Pulsar el botón colocado en la placa electrónica: se visualiza en el display el número de modelo



4. Pulsar las teclas o hasta ajustar el número de modelo según:
 - a. Nº "0": Máquinas de suelo, funcionamiento continuo: SE-600, SE-800. La bomba está en marcha desde el momento que se acciona el interruptor general. Esta configuración está pensada para las máquinas que están instaladas en lugares fríos o cámaras frigoríficas.
 - b. Nº "1": Máquinas de suelo, funcionamiento intermitente: SE-600, SE-800. La bomba está en marcha durante la fase de vacío y soldadura.
 - c. Nº "2": Máquinas de sobremesa, funcionamiento intermitente: SE-200, SE-300, SE-400, SE-500. La bomba está en marcha solo en la fase de vacío.
5. Apagar y encender la máquina pulsando:


RESET HORAS BOMBA:

Después del encendido de la máquina se pulsa



durante 3s SE

VISUALIZA "Oil" y un número que, multiplicado por 10, indica el número de horas de uso de la bomba desde el último cambio de aceite.



Pulsando durante 3s el número se pone a cero.

CORTE DE BOLSA

Las barras que incluyen el hilo para el corte de bolsa se suministran como kits.

La instalación se efectúa cambiando la barra de soldadura por la barra que contiene el hilo de corte y cambiando la conexión de uno de los cables en el transformador de soldadura a la tensión que se indica en el esquema eléctrico: Para realizar el corte de la bolsa, basta con programar el tiempo adecuado de soldadura en la placa de control y una vez soldada la bolsa se rasga manualmente por la línea marcada por el hilo de corte.

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

Muy importante: No envasar productos en caliente, ya que el vapor que producen, daña la bomba de vacío.

Envasado de líquidos:

Para el envasado de líquidos se debe emplear el accesorio que mantiene la bolsa con una inclinación para evitar la salida del líquido. Si aparecen burbujas durante el envasado entonces se ha alcanzado el punto de saturación y se debe pulsar la tecla de STOP, para evitar que el líquido pueda estropear el aceite. El punto de saturación es similar al punto de evaporación-ebullición que se produce a distintas temperaturas en función de la presión.

El punto de saturación se alcanza antes cuanto más alta es la temperatura del líquido durante el proceso de vacío. Se recomienda primeramente enfriar el líquido antes de envasarlo para obtener el óptimo vacío del producto.

Se indica una tabla del punto de saturación del agua con la relación entre la temperatura y la presión. Esto indica aproximadamente el MAXIMO VACIO que se puede hacer para cada temperatura indicada del producto

- Modelos de suelo; Bomba funcionamiento intermitente, Número de modelo 1: 300horas
 - Modelos de suelo; Bomba funcionamiento continuo, Número de modelo 0: 300horas
- Cuando la bomba haya trabajado las horas indicadas, al encender la máquina el visor

Presión vacío (mbar)	1000	100	50	31,67	20	10	6,09	5	2
Presión vacío (%)	0X	90,1	95	96,87	98	99	99,4	99,5	99,8
Temp. Evaporación (°C)	100	45	33	25	18	7	0	-2	-13

-Es importante limpiar cada día el interior y bordes de la cámara, así como la junta del cierre.

-El exterior de la máquina no se debe limpiar con un chorro directo de agua. Emplear para su limpieza un paño húmedo y cualquier detergente habitual. Nunca limpiar la tapa con alcohol, disolventes o productos limpiacristales puesto que puede afectar a las propiedades mecánicas del material y provocar su rotura. En caso de observar una fisura en la tapa, no continuar trabajando con la máquina y avisar al servicio técnico autorizado para su reparación, hay riesgo de rotura de la tapa.

-Si el cable de alimentación se deteriora y es preciso instalar uno nuevo, dicho recambio sólo podrá ser realizado por un servicio técnico reconocido por SAMMIC.

-Antes de cualquier intervención para la limpieza, revisión o reparación de la máquina, es obligatorio desconectar la máquina de la red.

-El nivel de ruido de la máquina, en marcha colocada a 1.6 m de altura y 1 m de distancia es 75 dB (A). Ruido de fondo: 32 dB (A).

Cambio de aceite

Es necesario controlar semanalmente el nivel de aceite, que debe cubrir 3/4 de la mirilla. Completarlo si es preciso.

El aceite debe ser cambiado tras las primeras 100 horas de funcionamiento. Posteriormente cambiar el aceite:

- Modelos de sobremesa; Número de modelo 2: 150horas

marcará "oil" y parpadeará durante 10 seg para avisar de que hay que cambiar el aceite. También se debe cambiar el aceite si se observa que está emulsionado. La cantidad de horas de trabajo acumuladas se puede visualizar al encender la máquina o manteniendo pulsado la tecla



durante 3 sg. Para efectuar el cambio, soltar el tapón de vaciado y dejar que salga el aceite usado. Para el llenado seguir las instrucciones dadas en el apartado correspondiente.

En las bombas de 40m³/h y superiores, simultáneamente se debe cambiar el filtro de aceite. Este filtro es del tipo empleado en el automóvil según referencia: AWS2, rosca 3/4.

El filtro de escape se debe sustituir cada 4 cambios de aceite o cuando se observen pérdidas de aceite o bien niebla de aceite en el escape.

OBSERVACIONES

Estando la maquina en el ciclo de vacío si el sensor detecta que la presión de vacío no llega a la consigna programada, tras un tiempo de espera, se detiene el ciclo pasando a descompresión.

Si al hacer la descompresión la tapa no se abre, después de un tiempo la electroválvula de descompresión se desconecta para evitar daños en la misma o en la placa electrónica.

Otras indicaciones importantes:

- Aparato destinado para uso industrial.

- ATENCIÓN: Desconectar la alimentación eléctrica antes del mantenimiento.

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

Limpieza de la TAPA:

¡Precaución!

Nunca limpiar la tapa con alcohol, disolventes o productos limpiacristales puesto que puede afectar a las propiedades mecánicas del material y provocar su rotura. Para su limpieza emplear agua y jabón. En caso de observar una fisura en la tapa, no continuar trabajando con la máquina y avisar al servicio técnico autorizado para su reparación, hay riesgo de rotura de la tapa.

Aceite de la Bomba

Atención: La bomba de vacío contiene aceite, no inclinar la máquina.

Precaución

- Filtro de aceite: superficie caliente. Evitar el contacto.
- Los modelos citados en el manual han sido diseñados para el uso en hostelería, restauración, catering y comercial.
- El fabricante no se responsabilizará en aquellos casos en el que el uso haya sido incorrecto o distinto al citado anteriormente. Tales como, el uso sanitario, uso químico, uso en atmósferas explosivas...

NOCIONES BÁSICAS SOBRE EL ENVASADO AL VACÍO

El vacío es un sistema de conservación natural que consiste en la extracción del aire del interior de la bolsa eliminando el oxígeno, principal factor del deterioro de los alimentos.	corazón del producto para impedir desarrollo de microorganismos.	de degustarlo, el proceso de regeneración se debe realizar de forma inmediata una vez fuera del refrigerador en el que ha sido almacenado. Básicamente, son tres las técnicas de regeneración: el horno a vapor a baja presión, el baño maría y el horno microondas. En los dos primeros casos, la regeneración se lleva a cabo con el material dentro del propio envase, mientras que en el caso del microondas, es necesario perforar la bolsa para que el vapor pueda escapar sin que explote el envase o bien regenerar el producto fuera del mismo.
Ventajas del envasado al vacío	Este es el método más práctico para mantener la cocina tradicional con las siguientes ventajas:	
1-Reduce al máximo las mermas de los productos.	<ul style="list-style-type: none"> -Facilitar el trabajo en las preparaciones sin necesidad de correr riesgos de pérdida del producto. -Alargar la vida del producto. 	
2-Rentabiliza al máximo las horas de personal al aprovechar los tiempos muertos que se pueden dar a lo largo de la semana para adelantar trabajo y aligerar el flujo de trabajo de las cocinas.	Cocción de productos envasados	<p>Si un producto regenerado no llega a consumirse, no puede volver a almacenarse y hay que deshacerse del mismo.</p>
<p>3-Racionaliza el almacenamiento de los productos en las cámaras:</p> <ul style="list-style-type: none"> -No hay mezcla de olores. -Los productos se presentan etiquetados, lo que permite una rotación de materias primas. -Mejora el control de stock ya que se puede calcular con precisión las compras necesarias para cada momento. 	<p>Consiste en colocar un alimento dentro de un envase que sea estanco y termoresistente. Extraer el aire de su interior, sellarlo y someterlo a la acción de una fuente de calor para cocerlo. La cocción se realiza a baja temperatura (entre 65°C y 100°C) consiguiendo un efecto de pasteurización. Este sistema tiene muchas ventajas como son:</p>	<p>El tiempo de almacenamiento de los platos refrigerados no debe exceder 6-21 días.</p>
<p>4-Aprovechamiento de los mejores días de compra:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Permite comprar cuando los precios son mejores. -Reducción de desplazamientos. 	<ul style="list-style-type: none"> -Preserva las cualidades nutricionales. -Preserva las condiciones higiénicas al reducirse la manipulación. -Reduce las pérdidas de peso en la cocción, al evitar la evaporación y la desecación. -Racionaliza la planificación del trabajo. Preparación y cocción fuera del período de servicio, anticipación de la preparación de banquetes, etc. -Prolonga el tiempo de conservación. 	<p>Congelación de productos envasados al vacío</p>
5-Reduce el lavado de utensilios.		
Envasado productos curados (embutidos, jamones, etc)	<p>Posteriormente a la cocción el producto, este debe ser enfriado rápidamente para detener el proceso de cocción e impedir el desarrollo de microorganismos. Este proceso se lleva a cabo mediante un abatidor de temperatura.</p>	<p>Las técnicas de congelación tradicionales conservan el producto pero no así su calidad. La congelación de productos envasados al vacío tiene muchas ventajas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -No hay quemado exterior -No hay cristalización superficial -No hay perdida de gusto y aroma -No hay desecación -No hay oxidación de grasas
<p>Siendo de por sí productos de una vida prolongada el envasado al vacío duplica, como mínimo, la vida de estos productos evitando que se resequen y que pierdan peso con el consiguiente perjuicio económico. Estos productos no es necesario envasarlos con gas, salvo algunos productos de textura frágil.</p>	<p>Platos refrigerados: Se debe rebajar la temperatura de +65°C a +10°C en menos de 2 horas en el corazón del producto.</p>	
Envasado de productos cocinados	<p>Platos congelados: Se debe rebajar la temperatura de +65°C a -18°C en menos de 4,5 horas en el corazón del producto.</p>	
Este es el caso de productos como los asados, estofados, canelones, etc. Una vez cocinados es indispensable enfriar dichos alimentos de +65°C a +10°C en menos de dos horas en el	<p>El posterior almacenamiento debe mantener una temperatura 0°C a 3°C para los platos refrigerados y de -18°C para los platos congelados.</p> <p>Para poder poner los alimentos en condiciones</p>	

Indications for CE marking.

Each machine has the following identification elements:

- Name and address of the manufacturer: SAMMIC, S.L. Basarte, 1, Azkoitia Gipuzkoa (SPAIN).
- "CE" mark.
- The machine model is shown in the next section.
- The serial number is printed on the Guarantee Card and in the Declaration of Conformity.

MODELS

This manual describes the installation, operation and maintenance of the sensor-controlled vacuum packing machines:

- bench top models: SE-204, SE-208, SE-308, SE-310, SE-316, SE-410, SE-416, SE-420, SE-520,
- free-standing models: SE-604, SE-606, SE-806, SE-810.

The model reference and its characteristics appear on the name plate attached to the machine.

These packing machines are designed and manufactured according to European Directives 89 / 392 / CEE, 93 / 68 CEE, 73 / 23 / CEE and the NSF health and hygiene regulation.

INSTALLATION

For optimum performance and long-lasting preservation of your machine, carefully read and follow the instructions given in this manual.

Site

Place the machine so that it is properly levelled. To avoid damage, the machine must not rest on one side.

Bench top machines must be installed on a smooth surface, since their legs are made of a sliding material for easy removal of the machine to clean the supporting surface.

Electrical connection

1. Machine specifications

-A single-phase motor is supplied for operation on 230V.

-A three-phase motor is supplied for operation on 230V or 400V (factory-set to 400V).

Before connecting the vacuum packing machine to the mains, check if the machine is prepared for the same voltage as the mains.

To change the voltage setting (only three-phase machines):

1. Connect the transformers to the corresponding voltage as indicated on their connection board.
2. If necessary, change the connections in the motor as indicated in the terminal box.
3. If necessary, adjust the thermal relay as indicated on the wiring diagram.

2. Power cable specifications

SAMMIC packaging machines are supplied with an electric cable 1.5 m long, with plastic thermal covering.

THE EARTH CONNECTION IS OBLIGATORY. The machine's earth connection wire is indicated. Furthermore, the machine is fitted with an external screw for the connection to an equipotential earthing system.



- Three-phase machines: Prepare a wall-mounted mains socket with 3P+N+E, 20 A magneto-thermal and differential protection, and a sealed plug to connect it to the power supply cord of the packing machine.
- Single-phase machines: Prepare a wall-mounted mains socket with 2P+E, 20 A magneto-thermal and differential protection. The plug, which forms part of the power supply cable, must be accessible.

3. Changing the vacuum pump turning direction (only in three-phase machines)

If an abnormal noise occurs in the vacuum pump motor when starting the machine, it is because it is rotating in reverse. In this case, stop the machine immediately and exchange two phases in the power supply.

Oil filling

In models SE-410, SE-416, SE-420, SE-520, SE-

600 and SE-800 the pump already contains oil.

In models SE-204, SE-208, SE-308 and SE-310 fill the pump with oil through the inlet, until it reaches $\frac{3}{4}$ of the indicator. Detergent-free oil must be used:

-SAE10 oil (without detergent) for pumps up to 20 m³/h.

-SAE30 oil (without detergent) for pumps over 20 m³/h.

We recommend using paraffin oils.

START-UP

Once the master switch has been turned on, for the oil to be heated and a correct vacuum achieved, it is necessary to perform several sequences at no load before packing for the first time.



ON/OFF BUTTON: Includes two lights:

- Red on standby with the machine connected to the network. The machine is switched off in "OFF".
- The display is turned on when pressed: machine switched on, "ON".

If the machine is not used for a period of time, it will then automatically stand by in OFF mode.

OPERATION:


- To choose the cycle parameters press:



VACUUM: choose the vacuum percentage: 1% to 99%. The  lamp lights up



VACUUM +: 1s - 15s; only works if you have chosen 99% vacuum. The  lamp lights up. Five seconds is normally enough.



SEALING: bag sealing time: 0s – 7s



CONTINUOUS ATMOSPHERE:

Works when the lamp is switched on. Air enters the chamber in pulses.

- Lowering the lid starts the cycle.



VACUUM PAUSE:

If the key is pushed during the vacuum phase, the pump is stopped, indicated as such by the symbol on the display, with the vacuum remaining active. Press the key once more to start the pump and continue the vacuum process. Very useful for the process of marinating, infusing.



- Pushing the key successively stops the programme phase that is currently running and moves on to the next.



DRY OIL: Allows you to keep the oil in a good condition, reducing the moisture retained and enabling the pump to reach maximum vacuum. After starting up the machine, push for three seconds and lower the lid. The pump operates continuously for 15 minutes. Every two minutes the air intake valve is activated, without stopping the pump. The display will indicate the amount of time in minutes remaining until the end of the cycle.

VAC-NORM FUNCTION

The VAC-NORM function enables vacuuming in special Gastronorm vacuuming trays. In order to use this function, you need to purchase the VAC-NORM kit that includes a hose and connector to the chamber of the vacuum packing machine.

- Before activating the VAC-NORM function, place the connector and hose in the machine suction.
- Place the other end of the hose in the tray.



When the key is pushed it starts the pump, which operates until the vacuum reaches the programmed setpoint; it will then stop and activate the decompression to release the tube. The PAUSE function also works during this programme.

SWITCHING ON and MODEL NUMBER ADJUSTMENT:



- Switch it on by pressing
- For the first three seconds it displays a number that when multiplied by 10 indicates the hours of functioning of the pump since the last oil change. After 3 seconds it will turn off.
- Press the button on the electronic circuit board: the model number is shown on the display.



- Press the keys or to adjust the model number according to the following:

- No. "0": Free-standing machines, continuous operation: SE-600, SE-800. The pump starts operating from the moment the main switch is pressed. This configuration is intended for machines installed in cold rooms or refrigerating chambers.
- No. "1": Free-standing machines, intermittent operation: SE-600, SE-800. The pump is in operation during the vacuuming and sealing stage.
- No. "2": Bench top machines, intermittent operation: SE-200, SE-300, SE-400, SE-500. The pump is only in operation during the vacuuming stage.
- Switch the machine on and off by pushing:



RESET HOURS PUMP:

After starting up the machine, push



for three seconds and the display will show "Oil" and a number that - multiplied by 10 - indicates the number of hours of pump usage since the last oil change.



Pushing for three seconds sets the number at zero.

BAG CUTTING

The bars, which include wire for cutting bags, are supplied as kits.

Install it by changing the sealing bar for the bar that contains the cutting wire and changing the connection on one of the cables on the sealing transformer to the voltage indicated in the wiring diagram:

To cut the bag, simply set the correct sealing time on the control board and once sealed drag the bag manually along the line marked by the cutting line.

OPERATION AND MAINTENANCE

Very important: Never pack products if they are still hot, since the steam generated by them damages the vacuum pump.

Packaging liquids:

To package liquids, use the accessory that keeps the bag at an angle to avoid spilling the liquid. If bubbles appear during packaging, the saturation point has been reached and you must press the STOP button, to prevent the liquid spoiling the oil. The saturation point is similar to the evaporation or boiling point that occurs at different temperatures depending on the pressure.

The saturation point is reached sooner the higher the temperature of the liquid during the vacuum process. It is recommended to cool the liquid before packaging to obtain an optimum vacuum for the product.

The table indicates the saturation point for water

with the relationship between temperature and pressure. This table approximately outlines the MAXIMUM VACUUM that can be obtained for each given product temperature.

Vacuum pressure (mbar)	1000	100	50	31,67	20	10	6,09	5	2
Vacuum pressure (%)	0	90,1	95	96,87	98	99	99,4	99,5	99,8
Temp. Evaporation (°C)	100	45	33	25	18	7	0	-2	-13

- It is important to clean the inside and edges of the chamber and gasket seal every day.
- The outside of the machine must NEVER be cleaned with a direct jet of water. Use a damp cloth and mild detergent for cleaning. Never clean the cover with alcohol, solvents or window cleaning products as they can affect the mechanical properties of the material and cause it to break. If a crack is observed on the cover, do not continue working with the machine and inform the authorised repair service, as there is a risk of breaking the cover.
- If the power cable is damaged and a new one must be installed, only a SAMMIC authorised technical service may replace it.
- Before undertaking any cleaning, inspection or repair work on the machine, the machine must be unplugged from the mains.
- Machine noise level, while running, at a height of 1.6 m and a distance of 1 m, is 75 dB(A). Background noise: 32 dB (A).

Oil change

The oil level must be checked weekly, which should cover 3/4 of the spy hole. Fill it if necessary.

The oil must be changed after the first 100 hours of operation. Then change the oil:

- Desktop models; Model number 2: 150 hours
- Free-standing models; Intermittent pump operation, Model number 1: 300 hours
- Free-standing models; continuous pump operation, Model number 0: 300 hours

When the pump has been operating during the hours indicated, when switching on the machine the display will show "oil" and will flash for 10 seconds to warn that the oil must be changed.

The oil must also be changed if it has formed an emulsion. The number of working hours accumulated can be checked when switching the machine on or by pressing the

from someone responsible for their safety.

- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Cover cleaning:

Warning !

Never use alcohol, solvents or glass-cleaning products to clean the cover, because they may affect the mechanical properties of the material, eventually resulting in damage to the cover. Instead, wash the cover with water and soap. If you ever observe any crack in the cover, stop operating the machine and call the authorised assistance service to come and repair the cover, as there is a risk for the cover to break.

- Vacuum Pump oil:

Warning

Vacuum pump contain oil, do not tilt the machine.

Caution!

- Oil filter: Hot surface. Avoid Contact
- The models cited in the manual have been designed for use in hotels, restaurants, catering and commercial applications.
- The manufacturer is not responsible when the product is used incorrectly or differently than the use mentioned above. Such as, sanitary use, chemical use, use in explosive atmospheres, etc.



key for 3 seconds. To make the change, unfasten the drainage cap and let the used oil drain out. For the filling follow the instructions given in the relevant section. In pumps of 40m³/h or larger, the oil filter must be changed at the same time. This filter is the type used in cars, according to reference number: AWS2, thread 3/4. The exhaust filter must be replaced every four oil changes or when oil leaks or oil mist are observed in the exhaust.

COMMENTS

If, when the machine is in the vacuum cycle, the sensor detects that the vacuum pressure does not reach the programmed setpoint, after a waiting time the cycle is stopped and changed to the decompression process.

If, upon initiating the decompression process, the lid does not open, after a time the decompression electrovalve disconnects to prevent damage to the valve or to the electronic board.

Other important information:

- Appliance for commercial use only
- WARNING: Disconnect the electric power before servicing.
- This machine is not designed for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking the necessary experience or knowledge, unless they have received supervision or instructions

THE BASICS OF VAUUM-PACKING TECHNOLOGY

Vacuum is a method of natural food preservation that consists in removing air from the pack, eliminating oxygen, the principal food spoilage agent.	method of maintaining traditional cooking with these advantages: - Easy food processing, without risk of product spoilage. - Longer product life.	oven. In the first two cases, food can be reconstituted within their packing, while the bag must be perforated or removed for reconstitution in a microwave oven, so that steam can escape without the bag bursting.
Advantages of vacuum-packing	Cooking of vacuum-packed food	Any reconstituted product that is not consumed may not be stored again and must be disposed of.
1- Maximum reduction of product wastage.	Put food into a tight and heat-resistant container. Remove any air from the inside, seal the container and heat it to cook the food inside.	Refrigerated food should not be stored for more than 6-21 days.
2- Maximum return from labour hours by making good use of any idle times occurring within the week in order to speed up work and to quicken the process flow in the kitchen.	Cooking is done at low temperatures (65°C to 100°C), producing a pasteurising effect. This process has many advantages. Indeed, among others:	Freezing of vacuum-packed food
3- Rational storage of products in cold rooms: - Odors will not mix up. - Products can be labelled, which facilitates the turnover of raw materials. - Improvement of inventory control, since anything to be purchased at a given time can be determined with greater accuracy.	- it maintains the nutritional values. - It safeguards hygiene, as there is less handling. - It reduces weight loss, by preventing evaporation and drying. - It allows rational work planning. Food processing and cooking outside service hours; preparation of banquets in advance, etc. - It increases the storage time.	Conventional freezing techniques allow keeping the product, but not all of its qualities. Freezing vacuum-packed food has many advantages: - No external frostbiting - No surface frosting - No loss of taste or aroma - No drying - No oxidation of fats
4- Exploitation of the best-to-buy days: - Shopping can be made when prices are lower. - Less travels are needed.	Food must be cooled down immediately after cooking, in order to stop the cooking process and to prevent the growth of microorganisms.	
5- Less washing-up.	Cooling is achieved with a temperature reducer.	
Packing of cured products (sausages, hams, etc.)	Refrigerated foods: Temperature at the core of the product must descend from +65°C to +10°C in less than 2 hours. Frozen foods: Temperature at the core of the product must descend from +65°C to -18°C in less than 4.5 hours..	
These per se durable products can see their shelf-life at least doubled when vacuum-packed. Vacuum-packing also prevents them from drying up or losing weight, which would entail an economic loss. Except for some that are fragile in texture, these products require no gas injection.	Thereafter, food is to be kept at a temperature of 0°C to 3°C as for refrigerated dishes and of -18°C if frozen.	
Packing of cooked food	When so-packed food is to be prepared to be savoured, the reconstitution process must start immediately after taking the pack out of the fridge or freezer. Basically, there are three reconstitution techniques: the low-pressure steam oven, a bain-marie, and a microwave	
This concerns such food as roast meats, stews, cannelloni, etc. Once cooked, these products must be cooled down to the core from +65°C to +10°C in less than two hours, in order to prevent microorganisms from developing.		
Vacuum-packing is perhaps the most practical		

Hinweise für die CE-Kennzeichnung.

Jede einzelne Maschine ist mit folgenden Angaben gekennzeichnet:

- Name und Anschrift des Herstellers: SAMMIC, S.L. Basarte, 1, Azkoitia Gipuzkoa (SPAIN).
- CE-Kennzeichnung.
- Modellangabe im folgenden Abschnitt.
- Serien-Nr. auf dem Garantieschein und in der Konformitätserklärung.

MODELLE

Dieses Handbuch enthält die Beschreibung für die Aufstellung, den Betrieb und die Wartung der Vakuum-Verpackungsmaschinen mit Sensorsteuerung:

- Tischmodelle: SE-204, SE-208, SE-308, SE-310, SE-316, SE-410, SE-416, SE-420, SE-520,
- Bodenmodelle : SE-604, SE-606, SE-806, SE-810.

Die Referenznummer des Modells und seine Merkmale sind auf dem Typenschild des Geräts angegeben.

Diese Maschinen sind entsprechend der Europäischen Richtlinien 89/392/EWG, 93/68/EWG und 73/23/EWG und des NSF-Zertifizierungsprogramms für Gesundheit und Hygiene entworfen und gebaut worden.

MONTAGE

Um die bestmögliche Leistung und eine lange Lebensdauer der Maschine sicherzustellen, befolgen Sie bitte genau die Hinweise dieser Betriebsanleitung.

Standort

Die Maschine muss einwandfrei nivelliert aufgestellt werden. Um Schäden zu vermeiden, darf die Maschine niemals auf einer ihrer Seitenflächen abgestellt werden.

Installieren Sie die Tischmodelle auf einer ebenen Fläche. Die Füße sind aus gleitfähigem Material hergestellt, damit man die Maschine mühelos verschieben und die Aufstellfläche besser reinigen kann.

Elektrischer Anschluss

1. Eigenschaften der Maschine

-Die Maschinen mit Einphasenmotor werden für eine Spannung von 230 V geliefert.

-Maschinen mit Dreiphasenmotor sind für Spannungen von 230 V oder 400 V bestimmt (angeschlossen an 400V).

Prüfen Sie vor dem Anschluss der Verpackungsmaschine an das Netz, ob die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Wert übereinstimmt.

Zum Spannungswechsel (nur Maschinen mit Dreiphasenmotor):

1. Transformatoren an die geeignete Spannung, wie auf der Anschlussleiste angegeben, anschließen.
2. Falls erforderlich die Anschlüsse am Motor gemäß den Angaben am Klemmkasten ändern.
3. Falls erforderlich das ThermoRelais wie auf dem Schaltplan angegeben einstellen.

2. Eigenschaften des Kabels

Die SAMMIC-Verpackungsmaschinen werden mit einem 1,5 Meter langen Stromkabel mit thermoplastischer Beschichtung geliefert.

DAS GERÄT MUSS ORDNUNGSGEMÄß GEERDET WERDEN. Das Erdungskabel des Geräts ist gekennzeichnet mit. Außerdem besitzt das Gerät eine externe Schraube für den Anschluss an ein System mit Erdpotential.



- Maschinen mit Dreiphasenmotor: Sehen Sie eine Wandsteckdose mit thermomagnetischem Schutzschalter und Fehlerstromschutz mit 3P+N+T, 20 A, und einen wasserdichten Stecker für das Netzkabel der Verpackungsmaschine vor.

- Maschinen mit Einphasenmotor: Sehen Sie eine Wandsteckdose mit thermomagnetischem Schutzschalter und Fehlerstromschutz mit 2P+T, 20 A, vor. Der Stecker des Netzkabels muss zugänglich sein.

3. Drehrichtungswechsel der Vakuumpumpe (nur bei Dreiphasenmaschinen)

Wenn der Motor der Vakuumpumpe beim Anlassen der Maschine ein ungewöhnliches Geräusch abgibt, so ist dies auf die falsche Drehrichtung des Motors zurückzuführen. In diesem Fall die Maschine sofort anhalten und zwei Drähte in der Zuleitung umwechseln.

Einfüllen von Öl

Bei den Modellen SE-410, SE-416, SE-420, SE-520, SE-600 und SE-800 ist die Pumpe werkseitig mit Öl gefüllt.

Bei den Modellen SE-204, SE-208, SE-308 und SE-310 ist die Pumpe über die zu diesem Zweck vorgesehene Öffnung zu $\frac{3}{4}$ mit Öl zu füllen. Verwenden Sie detergensfreies Öl:

- SAE 10 (detergensfrei) für Pumpen bis 20 m³/h.
- SAE 30 (detergensfrei) für Pumpen mit über 20 m³/h.

Wir empfehlen die Verwendung von paraffinhaltigen Ölen.

INBETRIEBNAHME

Nach betätigen des Hauptschalters und vor dem ersten Abfüllen sollte man das Gerät mehrmals im Leerlauf arbeiten lassen, damit das Öl sich erwärmen und so ein einwandfreies Vakuum hergestellt werden kann.



TASTE ON/OFF: Diese Taste hat 2 Funktionen:

- Rot im Standby-Modus, Gerät ist am Stromnetz angeschlossen. Das Gerät ist ausgeschaltet "OFF".
- Durch das Drücken der Taste wird das Display eingeschaltet: Gerät eingeschaltet "ON".

Wenn das Gerät für eine Weile nicht benutzt wird, wechselt es automatisch in den Standby-Modus OFF.

BETRIEB:

- Zur Einstellung der verschiedenen Parameter drücken Sie:



VAKUUM: den gewünschten Prozentsatz des Vakuums wählen: von 1 % bis 99 %. In der Anzeige leuchtet das Symbol **%**



VAKUUM +: 1 – 15 Sek. Funktioniert nur, wenn 99 % Vakuum gewählt wurde. In der Anzeige leuchtet das Symbol **S**. Normalerweise reichen 5 Sekunden aus.



- VERSCHWEISSEN: Dauer der Versiegelung des Beutels: 0 Sek. – 7 Sek.



- SOFTBELÜFTUNG: Sie wird durch das Aufleuchten der Kontrolllampe angezeigt. Die Luft strömt schrittweise in die Vakuumkammer.

- Nach Schließen des Deckels beginnt der Zyklus automatisch.
- PAUSE VAKUUM: Drückt man während der Vakuumierungsphase die Taste



wird die Pumpe gestoppt und auf dem Display erscheint das Symbol , das Vakuum wird gehalten. Drücken Sie die Taste erneut um die Pumpe wieder zu starten und den Vakuumierungsprozess fortzusetzen. Sehr nützlich für das Marinieren und Einlegen von Produkten



- Wird die Taste mehrfach hintereinander betätigt, stoppt das laufende Programm und wechselt zum darauf folgenden.



- ÖLTROCKNUNG: Der Zustand des Öls bleibt erhalten, indem die enthaltene Feuchtigkeit reduziert wird und so die Pumpe ein maximales Vakuum erzeugen kann. Nachdem das Gerät eingeschaltet ist, für 3 Sek. Taste drücken und den Deckel schließen. Die Pumpe arbeitet 15 Minuten lang ohne Unterbrechung. Alle 2 Minuten öffnet sich das Lufteinlassventil, ohne dass die Pumpe stoppt. Auf dem Display wird die verbleibende Zeit bis zum Zyklusende in Minuten angezeigt.

VAC-NORM-FUNKTION

Die Funktion „VAC-NORM“ ermöglicht die Vakuumerzeugung in Verpackungsschalen

Gastronorm speziell zum Vakuumieren . Sie benötigen hierzu das entsprechende VAC-NORM-Set, in dem ein Schlauch und ein Adapter für den Anschluss an die Kammer der Verpackungsmaschine enthalten sind.

- Bevor Sie die Funktion „VAC-NORM“ starten, befestigen Sie den Adapter und den Schlauch an der Ansaugvorrichtung des Geräts.
- Stecken Sie das andere Schlauchende in die Verpackungsschale.



Drücken Sie auf die Taste um die Pumpe zu starten. Der Vakuumierungsvorgang läuft bis der programmierte Wert erreicht wurde. Dann stoppt die Pumpe und die Belüftung wird aktiviert, damit der Schlauch entfernt werden kann. Die Funktion PAUSE funktioniert auch bei diesem Programm.

INBETRIEBNAHME und ANPASSUNG DER MODELLNUMMER:



- Zum Einschalten drücken Sie
- In den ersten drei Sekunden erscheint eine Zahl. Multipliziert man diese mit 10, so kommt man auf die Gesamtbetriebsstunden der Vakuumpumpe seit dem letzten Ölwechsel. Warten bis die Zahl nach 3 Sekunden erlischt.
- Drücken Sie die Taste auf der Elektronikplatine: Die Modellnummer erscheint auf dem Display.



- Drücken Sie die Tasten oder um die gewünschte Modellnummer wie folgt einzustellen:

- Nr. "0": Bodenmaschinen, Dauerbetrieb: SE-600, SE-800. Die Pumpe ist ab dem Zeitpunkt in Betrieb, in dem der Hauptschalter betätigt wird. Diese Konfiguration ist für Maschinen bestimmt, die in kalten Umgebungen oder Kühlkammern installiert werden.
- Nr. "1": Bodenmaschinen, intermittierender Betrieb: SE-600, SE-800. Die Pumpe ist während der Vakuum- und Schweißphasen in Betrieb.

- Nr. "2": Tischmaschinen, intermittierender Betrieb: SE-200, SE-300, SE-400, SE-500. Die Pumpe ist nur während der Vakuumphase in Betrieb.

- Zum Ein- und Ausschalten des Geräts,



drücken Sie:



Sie 3 Sekunden lang. IN DER ANZEIGE ERSCHEINT "Oil" sowie eine Zahl, die, mit 10 multipliziert, die Anzahl der Betriebsstunden der Pumpe seit dem letzten Ölwechsel anzeigen. Drücken Sie



für 3 Sekunden damit die Zahl auf Null zurückgesetzt wird.

ABTRENNEN DES BEUTELS

Die Stäbe mit dem Faden zum Abtrennen der Beutel werden als Sets mitgeliefert. Der Einbau erfolgt, indem man den Schweißstab durch den Stab mit dem Schneidfaden ersetzt. Außerdem muss eines der Kabel im Schweißungstransformator an die im Schaltschema angegebene Spannung angeschlossen werden.

Zum Abtrennen des Beutels einfach die gewünschte Schweißzeit auf der Steuerplatte programmieren. Nach dem Verschweißen des Beutels, trennen Sie diesen von Hand an der mit dem Schneidfaden markierten Linie ab.

BEDIENUNG UND WARTUNG

Wichtiger Hinweis: Produkte nicht warm verpacken, da der entstehende Dampf die Vakuumpumpe beschädigt.

Verpacken von Flüssigkeiten:

Zum Verpacken von Flüssigkeiten ist die als Zubehör erhältliche Einlage zu verwenden, die den Beutel so neigt, dass die Flüssigkeit während des Verpackens nicht ausläuft. Falls sich beim Verpacken Blasen bilden, ist der

Sättigungspunkt erreicht. In diesem Fall ist die STOP-Taste zu drücken, damit die Flüssigkeit das Öl nicht verdirt. Der Sättigungspunkt ist ähnlich wie der Siedepunkt, der je nach Druck bei unterschiedlichen Temperaturen auftritt. Je höher die Temperatur der Flüssigkeit beim Vakuumverpacken, desto eher wird der Sättigungspunkt erreicht. Es wird daher empfohlen, die Flüssigkeit vor dem Verpacken abzukühlen, um optimales Vakuum im Produkt zu erzielen.

In der Tabelle ist der Sättigungspunkt von Wasser mit der Beziehung zwischen Temperatur und Druck dargestellt. Dieser zeigt das ungefähre MAXIMALE VAKUUM an, das für die jeweilige Temperatur, die für das Produkt angegeben ist, erzeugt werden kann.

Vakuumdruck (mbar)	1000	100	50	31,67	20	10	6,09	5	2
Vakuumdruck (%)	0X	90,1	95	96,87	98	99	99,4	99,5	99,8
Temp. Verdampfung (°C)	100	45	33	25	18	7	0	-2	-13

- Der Innenraum und der Rand der Kammer sowie die Verschlussdichtung müssen täglich gereinigt werden.
- Das Äußere der Maschine DARF NIEMALS mit einem direkten Wasserstrahl gereinigt werden. Benutzen Sie zum Reinigen nur ein feuchtes Tuch und ein normales Putzmittel. Der Deckel darf nicht mit Alkohol, Lösungsmitteln oder Fensterputzmitteln gereinigt werden, da diese die mechanischen Eigenschaften des Materials angreifen und zerstören können. Falls Sie einen Riss im Deckel feststellen, stellen Sie bitte die Arbeiten mit der Maschine ein und kontaktieren den zugelassenen technischen Kundendienst, da die Gefahr eines Deckelbruchs besteht.
- Wenn sich das Netzkabel abnutzt, ist es unabdingbar, ein neues zu installieren, wobei dieses Ersatzteil ausschließlich von einem von SAMMIC anerkannten Kundendienst ausgeführt werden darf.

-Vor jedem Eingriff zwecks Reinigung, Überprüfung oder Reparatur der Maschine muss unbedingt der Netzstecker gezogen werden.

-Der Lärmpegel des laufenden Geräts, gemessen in 1,6 m Höhe und 1 m Abstand, beträgt 70 dB(A). Grundgeräusch: 32 dB (A).

Ölwechsel

Der Ölstand muss einmal pro Woche geprüft werden, der 3/4 des Schauglases bedecken muss. Falls erforderlich, Öl nachfüllen.

Das Öl muss nach den ersten 100 Betriebsstunden gewechselt werden. Danach das Öl wie folgt wechseln:

- Tischmodelle; Modell-Nr. 2: 150 Stunden
- Bodenmodelle; intermittierender Betrieb der Pumpe, Modell-Nr. 1: 300 Stunden
- Bodenmodelle; Dauerbetrieb der Pumpe, Modell-Nr. 0: 300 Stunden

Sobald die Maschine die genannten Betriebsstunden erreicht hat, leuchtet beim Einschalten der Maschine "oil" auf und blinkt 10 Sekunden als Hinweis auf einen anstehenden Ölwechsel.

der Zyklus nach einer bestimmten Wartezeit angehalten und die Kammer wieder belüftet. Wird der Deckel beim Belüften nicht geöffnet, schaltet das elektrische Belüftungsventil nach einer gewissen Zeit ab, um Schäden am Ventil oder an der Platine zu verhindern.

Weitere wichtige Hinweise:

- Dieses Gerät darf weder von Kindern noch von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen bedient werden oder von Personen, die nicht über die nötige Erfahrung und Qualifikation verfügen, außer letztere wurden in Bezug auf die Bedienung des Gerätes von der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht und eingewiesen.

- Kinder sind stets zu beaufsichtigen und dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung des Deckels

Vorsicht!

Deckel niemals mit Alkohol, Lösemitteln oder Fensterputzmitteln reinigen, da dies die mechanischen Eigenschaften des Materials beeinträchtigen und das Material zerstören könnte. Zum Reinigen bitte nur Wasser und Seife verwenden. Falls ein Riss im Deckel entdeckt wird, darf nicht weiter mit der Maschine gearbeitet werden. Bitte sofort den Technischen Service mit der Reparatur beauftragen, weil Bruchgefahr für den Deckel besteht.

Pumpenöl

Achtung:

Die Vakuumpumpe enthält Öl.
Die Maschine nicht kippen.

- Die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Modelle wurden für den Gebrauch in Hotellerie, Gastronomie, Catering und Gewerbe entwickelt.

- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund von inkorrekttem Gebrauch oder anderer Verwendung als oben genannt erfolgen. Beispiele hierfür sind die Verwendung im Gesundheitswesen, im Chemiebereich oder in explosiven Umgebungen.

Sollten Sie feststellen, dass das Öl emulgiert ist, muss auch ein Ölwechsel vorgenommen werden. Die Höhe der Gesamtbetriebsstunden kann beim Einschalten der Maschine angezeigt werden oder aber durch 3 Sekunden langes



Drücken der -Taste. Für den Ölwechsel die Ablassschraube abnehmen und das Altöl ablassen. Befolgen Sie zum Einfüllen des Öls die in dem entsprechenden Abschnitt aufgeführten Hinweise.

Bei Pumpen mit einer Leistung von 40 m³/h und mehr muss gleichzeitig der Ölfilter ausgetauscht werden. Dieser auch für Fahrzeuge gebräuchliche Filtertyp hat die Referenz: AWS2, Gewinde 3/4.

Der Ablassfilter muss bei jedem 4. Ölwechsel erneuert werden, oder bei Ölverlust oder Ölnebel im Ablass.

BEMERKUNGEN

Erkennt der Sensor des Geräts im Vakuumzyklus, dass der Vakuumdruck den eingestellten Sollwert nicht erreicht, wird

GRUNDKENNTNISSE ÜBER DAS VAKUUMABPACKEN

Das Vakuumverpacken ist ein natürliches Konservierungssystem bei dem die Luft aus dem Inneren des Beutels gesogen und damit der Sauerstoff entfernt wird, der als wichtigster Faktor zum Verderben der Nahrungsmittel gilt.

Vorteile der Vakuumverpackung

1- Reduziert das Schwinden der Produkte auf ein Minimum.

2- Rentabilisiert die Arbeitsstunden des Personals, denn die im Verlauf der Woche auftretenden Leerzeiten werden genutzt um vorzuarbeiten und den Arbeitsfluss der Küchen zu beschleunigen.

3- Rationalisiert die Lagerung der Produkte in den Kühlkammern:

-Keine Geruchsvermischung

-Die Produkte sind mit Etiketten versehen, so dass ein Materialumlauf möglich ist.

-Bessere Vorratskontrolle, denn man kann die jeweils erforderlichen Einkäufe genau berechnen.

4- Nutzung der besten Einkaufstage:

-Man kann kaufen, wenn die Preise am günstigsten sind.

-Weniger Verlagerungen.

5- Verringert das Abwaschen von Utensilien.

Abpacken von getrockneten Produkten (Wurstwaren, Schinken usw.)

Die Haltbarkeit dieser bereits langlebigen Produkte wird durch die Vakuumverpackung mindestens verdoppelt. Die Produkte trocknen nicht aus und verlieren nicht an Gewicht, was einen wirtschaftlichen Schaden bedeuten würde. Mit Ausnahme einiger Produkte mit empfindlicher Textur ist es nicht erforderlich, diese Waren mit Inertgas abzupacken.

Abpacken von gekochten Speisen

Dieses Kapitel bezieht sich auf Braten, Schmorfleisch, Cannelloni usw. Nach dem Zubereiten müssen diese Speisen in ihrem Kern innerhalb von weniger als zwei Stunden von +65°C auf +10°C abgekühlt werden, um so die Entwicklung von Mikroorganismen zu verhindern.

Dies ist die praktischste Art und Weise, die traditionelle Kochkunst zu erhalten, und bietet folgende Vorteile:

- Erleichtert die Arbeit beim Kochen ohne das Risiko, dass das Produkt verderben könnte.

- Verlängert die Produkthalbarkeit.

Kochen von abgepackten Produkten

Hierzu wird die Speise in ein wasserndiches und wärmebeständiges Gefäß gefüllt. Anschliessend wird die Luft aus dem Inneren abgesogen, das Gefäß versiegelt und zum Kochen wird es einer Wärmequelle ausgesetzt. Das Kochen erfolgt bei niedriger Temperatur (zwischen 65°C und 100°C) und hat die Wirkung der Pasteurisierung. Dieses System bietet zahlreiche Vorteile, darunter folgende:

- Erhalt der Nährstoffe.
- Bewahrung der Hygiene durch geringere Manipulation.
- Weniger Gewichtsverluste beim Kochen, weil ein Verdampfen und Austrocknen vermieden wird.
- Rationalisiert die Arbeitsplanung. Vorbereitung und Abkochen ausserhalb der Dienstzeiten, Vorausarbeit bei der Vorbereitung von Banketten usw.
- Verlängert die Konservierungszeit.

Nach dem Kochen muss das Produkt schnell abgekühlt werden, damit der Garprozess unterbrochen und die Entwicklung von Mikroorganismen verhindert wird. Dieser Vorgang erfolgt mit einem Abkühlgerät.

Gekühlte Speisen: Die Temperatur im Kern des Produktes muss innerhalb von weniger als zwei Stunden von +65°C auf +10°C abgesenkt werden.

Tiefgekühlte Speisen.: Die Temperatur im Kern des Produktes muss innerhalb von weniger als 4,5 Stunden von +65°C auf -18°C abgesenkt werden.

Bei der nachfolgenden Lagerung muss für die gekühlten Speisen eine Temperatur von 0°C bis 3°C und für die tiefgekühlten Speisen von -18°C beibehalten werden.

Um die Speisen genussfertig zu machen sollte der Aufbereitungsvorgang sofort nach der Entnahme aus dem Kühlgerät, in dem die Speisen gelagert waren, stattfinden. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Aufbereitungstechniken, nämlich: der Dampföfen bei niedrigem Druck, das Wasserbad oder das Mikrowellengerät. Bei den beiden ersten Methoden findet die Aufbereitung in dem gleichen Behältnis statt, während man im Fall der Mikrowelle den Beutel durchstechen muss, damit der Dampf entweichen kann ohne dass das Behältnis explodiert, oder man füllt das Produkt zum Aufbereiten in ein anderes mikrowellengeeignetes Gefäß um.

Wenn ein einmal aufbereitetes Produkt nicht aufgebraucht wird, so kann man es nicht erneut einlagern sondern man muss es vernichten.

Die Lagerungszeit der gekühlten Gerichte sollte nicht mehr als 6 - 21 Tage betragen.

Einfrieren von vakuumverpackten Produkten

Die herkömmlichen Gefriertechniken bewahren zwar das Produkt aber nicht seine Qualität. Das Einfrieren von vakuumverpackten Produkten bietet folgende Vorteile:

- Keine äusseren Brennstellen
- Keine Oberflächenkristallisierung
- Kein Geschmacks- oder Aromaverlust
- Kein Austrocknen
- Keine Oxydierung von Fetten.

Indications pour le marquage CE.

Chaque machine possède les identifiants suivants :

- Nom et adresse du fabricant : SAMMIC, S.L. Basarte, 1, Azkoitia Gipuzkoa (ESPAGNE).
- Marquage « CE ».
- Le modèle de machine, tel qu'indiqué au paragraphe suivant.
- Le numéro de série est indiqué sur la garantie et sur la déclaration de conformité.

MODÈLES

Ce manuel décrit l'installation, le fonctionnement et la maintenance des machines à emballer sous-vide contrôlé par capteur :

- modèles à poser : SE-204, SE-208, SE-308, SE-310, SE-316, SE-410, SE-416, SE-420, SE-520,
- modèles sur pied : SE-604, SE-606, SE-806, SE-810.

La référence et les caractéristiques du modèle sont indiquées sur la plaque signalétique fixée sur la machine.

Ces machines à emballer sont conçues et fabriquées conformément aux Directives Européennes 89 / 392 / CEE, 93 / 68 CEE, 73 / 23 / CEE et à la norme NSF relative à l'hygiène et à la salubrité.

INSTALLATION

Afin d'obtenir les performances optimales et d'assurer une bonne conservation de la machine, il est important de suivre consciencieusement les instructions données dans cette notice.

Emplacement

La machine doit être correctement mise de niveau. Pour éviter tout risque d'endommagement, la machine ne doit jamais être en appui sur l'un de ses côtés.

Les machines à poser doivent être installées sur une surface plane, puisque les pieds sont fabriqués en matière glissante afin de pouvoir déplacer l'appareil sans effort et de laver la surface sur laquelle il repose.

Branchemet électrique

1. Caractéristiques de la machine

-Les modèles monophasés sont fournis pour une tension de 230 V.

-Les modèles triphasés sont fournis pour une tension de 230 V ou 400 V (branchement réalisé en 400 V à la sortie d'usine).

Avant de brancher la machine à emballer, vérifiez que la tension d'alimentation de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

Pour le changement de tension (uniquement sur des modèles triphasés) :

1. Brancher les transformateurs à la tension voulue, comme indiqué sur leur barrette de connexion.
2. Modifier, si nécessaire, les connexions du moteur, comme indiqué sur sa plaque à bornes.
3. Adapter, si nécessaire, le relais thermique, comme indiqué sur le schéma électrique.

2. Caractéristiques du cordon

Les machines à emballer SAMMIC sont livrées avec un cordon électrique de 1,5 m de longueur, avec recouvrement thermoplastique.

LA MISE À LA TERRE EST OBLIGATOIRE.

Le fil de prise de terre de la machine est convenablement repéré. De plus, la machine est pourvue d'une vis externe pour la connexion à un système équivalent de terre.



- Modèles triphasés : Prévoir une prise de courant murale avec protection magnétothermique et différentiel de 3P+N+T de 20 A et une fiche étanche à raccorder au cordon d'alimentation de la machine à emballer.

- Modèles monophasés : Prévoir une prise de courant murale dotée d'une protection magnétothermique et différentiel de 2P+T de 20 A. La fiche du cordon d'alimentation doit être accessible.

3. Inversion du sens de rotation de la pompe à vide (uniquement sur les modèles triphasés)

Si le moteur de la pompe à vide fait un bruit anormal à la mise en marche de la machine, c'est qu'il tourne dans le mauvais sens. Dans ce cas, arrêter immédiatement la machine et intervertir deux des fils de phase.

Remplissage d'huile

Pour les modèles SE-410, SE-416, SE-420,

SE-520, SE-600 et SE-800, la pompe contient déjà de l'huile.

Pour les modèles SE-204, SE-208, SE-308 et SE-310, remplir la pompe d'huile par l'orifice prévu jusqu'aux 3/4 du niveau visible. L'huile utilisée doit être sans détergent :

-Huile SAE10 (sans détergent) pour les pompes jusqu'à 20 m³/h.

-Huile SAE30 (sans détergent) pour les pompes de plus de 20 m³/h.

Il est recommandé d'utiliser des huiles de paraffine.

MISE EN ROUTE

Après avoir enclenché l'interrupteur général pour la mise en route, il convient de faire plusieurs cycles à blanc avant de commencer à conditionner des produits, afin de laisser chauffer l'huile et d'assurer une bonne mise sous vide.



TOUCHE ON/OFF : Comporte 2 témoins lumineux :

- Rouge en attente de la machine connectée au réseau. La machine est éteinte sur « OFF ».
- En appuyant sur la touche, l'écran s'allume : machine allumée « ON ».

Si la machine n'est pas utilisée pendant un certain temps, elle passe automatiquement sur attente OFF.

FONCTIONNEMENT :

- Les touches suivantes permettent de sélectionner les paramètres du cycle :



VIDE : sélection du pourcentage de vide : de 1 % à 99 %. La touche **%** s'allume.



VIDE + : 1 s – 15 s ne fonctionne qu'après avoir sélectionné le vide sur 99 %. La touche **S** s'allume. 5 s sont normalement suffisantes.



SOUUDRE : durée de scellement du sachet : 0 s – 7 s



ATMOSPHÈRE PROGRESSIVE : Fonctionne lorsque le témoin lumineux est allumé. L'entrée d'air dans la chambre se fait par impulsions.

• Le cycle démarre en abaissant le couvercle.

• PAUSE VIDE : En appuyant sur la touche



pendant la phase de vide, la pompe s'arrête et l'écran affiche le symbole  , le vide étant maintenu. Un nouvel appui démarre la pompe et poursuit le processus de vide. Cette fonction est très utile pour les marinades et les infusions de produits



En appuyant ensuite sur la touche, la phase du programme en cours d'exécution s'arrête et passe sur la phase suivante.



DÉSHUMIDIFICATION

DE L'HUILE : Permet de conserver l'huile dans de bonnes conditions en réduisant l'humidité contenue et permet d'atteindre le maximum de vide de la pompe. Après avoir allumé la machine, appuyer pendant 3 s et baisser le couvercle. La pompe fonctionne en continu pendant 15 min. La vanne d'entrée d'air s'active toutes les 2 min, sans arrêter la pompe. L'écran affiche la durée en minutes du temps restant pour la fin du cycle.

FONCTION VAC-NORM

La fonction VAC-NORM permet de faire le vide dans des bacs Gastronorm spécial vide. Pour pouvoir utiliser cette fonction, il est nécessaire d'acheter le kit VAC-NORM, qui comporte le tuyau et l'adaptateur sur la cuve de la machine à emballer.

· Avant d'activer la fonction VAC-NORM, placer l'adaptateur et le tuyau sur l'aspiration de la machine.

· Placer l'autre extrémité du tuyau dans le bac.



En appuyant sur la touche, la pompe démarre jusqu'à ce que le vide obtenu corresponde au vide de consigne programmé. La pompe s'arrête alors et active la décompression pour libérer le tuyau. La fonction PAUSE fonctionne également pendant ce programme.

PROCÉDURE D'ALLUMAGE et RÉGLAGE

DU NUMÉRO DE MODÈLE :

1. Appuyer sur le bouton pour allumer la



machine

2. Les trois premières secondes, on voit apparaître un nombre qui, multiplié par 10, indique le nombre d'heures d'utilisation de la pompe depuis le dernier remplacement d'huile. Une fois les 3 s écoulées, attendre qu'elle s'éteigne.

3. Appuyer sur le bouton de la plaque électronique : le numéro de modèle s'affiche.



4. Appuyer sur les touches



jusqu'à ce que vous ayez paramétré le numéro de modèle comme suit :

- a. N° « 0 » : Machines sur pied, fonctionnement continu : SE-600, SE-800. La pompe est en marche dès lors que l'interrupteur général est enclenché. Cette configuration a été conçue pour les machines qui sont installées dans des endroits froids ou des chambres frigorifiques.
- b. N° « 1 » : Machines sur pied, fonctionnement intermittent : SE-600, SE-800. La pompe est en marche pendant la phase de vide et de soudure.
- c. N° « 2 » : Machines à poser, fonctionnement intermittent : SE-200, SE-300, SE-400, SE-500. La pompe est en marche uniquement pendant la phase de vide.

5. Éteindre et allumer la machine en appuyant sur :

RESET HEURES POMPE :

Après avoir allumé la machine, appuyer sur



pendant 3 s AFFICHAGE

DE « Oil » et d'un nombre qui, multiplié par 10, indique le nombre d'heures d'utilisation de la pompe depuis le dernier remplacement d'huile.

En appuyant sur



pendant 3 s le nombre revient sur zéro.

COUPURE DU SACHET

Les barres munies de fil permettant de couper les sachets sont fournies en kits.

Leur montage s'effectue en remplaçant la barre de soudure par la barre pourvue de fil de coupe et en transférant la connexion de l'un des fils dans le transformateur de soudure sur la tension indiquée sur le schéma électrique :

Pour couper le sachet, il suffit de programmer le temps de soudure souhaité sur la plaque de commande et une fois soudé, le sac se détache manuellement en tirant le long de la ligne marquée par le fil de coupe.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Très important : Ne pas emballer de produits à chaud, puisque la vapeur qu'ils produisent endommagerait la pompe à vide.

Emballage sous vide de liquides :

Pour l'emballage sous vide de liquides, il convient d'utiliser l'accessoire qui maintient le sachet incliné pour éviter la fuite de liquide. Si des bulles apparaissent lors du conditionnement, cela signifie que le point de saturation a été atteint et il faut appuyer sur la touche STOP, afin d'éviter que le liquide vienne abîmer l'huile. Le point de saturation est similaire au point d'évaporation-ébullition se produisant à différentes températures en fonction de la pression.

Plus la température du liquide lors du processus de vide est élevée, plus le point de saturation

est atteint rapidement. Nous recommandons avant toute chose de laisser refroidir le liquide avant de le conditionner, afin d'obtenir un vide optimal du produit.

Un tableau du point de saturation de l'eau est présenté, indiquant le rapport entre la température et la pression. Cela indique de manière approximative le VIDE MAXIMAL qui peut être obtenu pour chaque température indiquée du produit.

L'huile doit être changée après les 100 premières heures de fonctionnement. Changer l'huile ultérieurement :

- Modèles à poser ; Numéro de modèle 2 : 150 heures
- Modèles sur pied ; Pompe fonctionnement intermittent, Numéro de modèle 1 : 300 heures
- Modèles sur pied ; Pompe fonctionnement continu, Numéro de modèle 0 : 300 heures

Lorsque la pompe a travaillé pendant le nombre d'heures indiqué, lorsqu'on allume la machine,

Pression vide (mbar)	1000	100	50	31,67	20	10	6,09	5	2
Pression vide (%)	0	90,1	95	96,87	98	99	99,4	99,5	99,8
Temp. Évaporation (°C)	100	45	33	25	18	7	0	-2	-13

-Il est important de laver chaque jour l'intérieur et les bords de la chambre ainsi que le joint de fermeture.

-L'extérieur de la machine ne doit pas être nettoyé par jet direct d'eau. Utiliser pour son nettoyage un chiffon humide et n'importe quel détergent habituel. Ne jamais nettoyer le couvercle avec de l'alcool, des solvants ou des produits pour les vitres car ceux-ci pourraient en altérer les propriétés mécaniques et le casser. Si vous remarquez une fissure sur le couvercle, arrêtez d'utiliser la machine et contactez le service technique agréé pour la faire réparer, car il pourrait arriver à se casser.

-Si le câble d'alimentation est détérioré et il convient d'en installer un neuf, ce remplacement ne pourra être effectué que par un service technique agréé par SAMMIC.

-Avant toute intervention pour le nettoyage, la révision ou la réparation de la machine, il est obligatoire de débrancher la machine du réseau électrique.

-Le niveau de bruit de la machine, en marche, placée à 1,6 m de hauteur et à 1 m de distance, est inférieur à 75 dB(A). Bruit de fond : 32 dB (A).

Changement d'huile

Il est nécessaire de contrôler toutes les semaines le niveau d'huile, qui doit atteindre les 3/4 du niveau visible. Le compléter, si nécessaire.

l'écran affichera « oil » et clignotera pendant 10 s pour vous avertir qu'il faudra changer l'huile. Il faudra également changer l'huile si l'on observe qu'elle est émulsionnée. Vous pourrez voir le total accumulé d'heures de fonctionnement en allumant la machine ou en maintenant votre doigt appuyé sur la touche



pendant 3 s. Pour changer l'huile, enlever le bouchon de vidange et laisser s'écouler l'huile usagée. Pour effectuer le remplissage, suivez les indications données dans le paragraphe correspondant.

Pour les pompes de 40m³/h et plus, vous devrez changer en même temps le filtre à huile. Ce filtre est semblable à ceux utilisés pour les voitures. La référence est la suivante : AWS2, filetage 3/4.

Le filtre d'échappement est à changer toutes les 4 vidanges ou avant, en cas de pertes d'huile ou de brouillard d'huile à l'échappement.

REMARQUES

Lorsque la machine est en cours de cycle de vide, si le capteur détecte que la pression de vide ne parvient pas à la consigne programmée, après un temps d'attente, le cycle s'arrête et passe à la décompression.

Si lorsque la décompression est effectuée, le couvercle ne s'ouvre pas, après un temps

l'électrovanne de décompression se déconnecte afin d'éviter son endommagement ou celui de la plaque électronique.

Autres observations importantes :

- Machine destiné pour usage industriel.
- Attention: Debrancher l'alimentation électrique pour maintenance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants inclus) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou n'ayant pas les connaissances et l'expérience nécessaires, sauf si elles ont reçu des instructions concernant l'usage de l'appareil et si elles sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Nettoyage du couvercle

Attention !

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ni de produits lave-vitres pour nettoyer le couvercle car ces produits pourraient altérer les propriétés mécaniques du matériel et faire se casser le couvercle. Le couvercle doit être uniquement nettoyé à l'eau et au savon. Si jamais vous observez une fissure sur le couvercle, arrêtez la machine et appelez le service technique agréé pour faire réparer le couvercle car il pourrait arriver à se casser.

Pompe à huile

Attention:
La pompe à vide contient de l'huile. Ne pas incliner la machine

Attention

- Filtre d'huile: surface chaude. Éviter le contact.
- Les modèles indiqués dans le manuel ont été conçus pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la restauration, le traiteur et le commerce.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou différente à celle indiqué précédemment. Telles que l'utilisation sanitaire, l'utilisation chimique, l'utilisation dans des atmosphères explosives...

GENERALITES CONCERNANT LE CONDITIONNEMENT SOUS VIDE

Le vide est une technique de conservation naturelle consistant à extraire l'air de l'intérieur de l'emballage en éliminant l'oxygène, principal facteur d'altération des aliments.

Avantages du conditionnement sous vide

1- Il réduit au minimum les pertes de poids des produits.

2- Il rentabilise au mieux les heures de travail du personnel grâce à l'utilisation des temps morts pouvant se produire pendant la semaine pour avancer le travail et mieux répartir la charge de travail dans les cuisines.

3- Il rationalise le stockage des produits dans les chambres froides :

- Il n'y a pas de mélange des odeurs.
- Les produits sont étiquetés, ce qui permet une bonne rotation des matières premières.
- Le contrôle des stocks est facilité car les achats nécessaires à chaque moment peuvent être calculés avec précision.

4- Il permet une meilleure gestion des achats :

- Groupement des achats lorsque les prix sont les plus intéressants.
- Réduction des déplacements.

5- Il réduit le lavage des ustensiles de cuisine.

Conditionnement de produits séchés (charcuterie, jambon, etc.)

Ces produits qui ont déjà naturellement une date limite de consommation élevée, voient leur durée de vie doublée grâce au conditionnement sous vide qui évite également leur dessèchement ou les pertes de poids (et donc les pertes économiques). Ces produits n'ont pas besoin d'être conditionnés sous atmosphère contrôlée, sauf ceux de texture fragile.

Conditionnement de produits cuisinés

C'est le cas des produits comme les rôtis, ragoûts, cannelonis, etc. Une fois cuisinés, ces aliments doivent impérativement passer de + 65°C à + 10°C à cœur en moins de deux

heures afin d'éviter le développement de micro-organismes.

C'est le moyen le plus pratique de maintenir une cuisine traditionnelle avec les avantages suivants :

- Plus grande facilité de travail au niveau des préparations, sans risque de perte du produit.
- Augmentation de la durée de vie du produit.

Cuisson de produits conditionnés sous vide

Cette technique consiste à introduire un aliment dans un sac étanche et thermorésistant, à extraire l'air de l'intérieur du sac, puis de le souder et de le soumettre à l'action d'une source de chaleur pour cuire l'aliment. La cuisson est réalisée à basse température (entre 65°C et 100°C), opérant un effet de pasteurisation. Ce système offre de nombreux avantages tels que :

- Préservation des qualités nutritionnelles.
- Optimisation des conditions d'hygiène grâce à la réduction des manipulations.
- Réduction des pertes de poids à la cuisson, en limitant l'évaporation et le dessèchement.
- Rationalisation de la planification du travail. Préparation et cuisson en dehors des heures de service, préparation à l'avance des banquets, etc.
- Augmentation de la durée de conservation.

de régénération doit intervenir immédiatement après la sortie du produit du réfrigérateur où il était stocké. Les matériaux de remise en température sont essentiellement trois : le four vapeur à basse pression, le bain-marie et le micro-ondes. Dans les deux premiers cas, les produits sont réchauffés dans leurs emballages, tandis que dans le cas du four à micro-ondes, il faut soit percer l'emballage pour que la vapeur puisse sortir sans faire éclater le sac, soit réchauffer le produit hors de son emballage.

Les produits réchauffés n'ayant pas été consommés ne peuvent pas être stockés de nouveau. Ils doivent être impérativement jetés.

Le temps de stockage des plats réfrigérés ne doit pas dépasser 6-21 jours.

Surgélation des produits conditionnés sous vide

Les techniques traditionnelles de surgélation conservent bien le produit mais non sa qualité. La surgélation des produits conditionnés sous vide présente de nombreux avantages :

- Pas de croûte extérieure
- Pas de cristallisation de surface
- Pas de perte de goût ni d'arôme
- Pas de dessèchement
- Pas d'oxydation des matières grasses

Le produit doit être refroidi rapidement au terme de la cuisson, afin de stopper la cuisson et d'empêcher le développement de micro-organismes. Pour cette opération, on utilise un abaisseur de température.

Plats réfrigérés : Passage de la température des aliments de + 65°C à + 10°C à cœur en moins de 2 heures.

Plats surgelés : Passage de la température des aliments de + 65°C à -18°C à cœur en moins de 4h 1/2.

Le stockage ultérieur doit maintenir les plats réfrigérés à une température de 0°C à 3°C et les plats surgelés à -18°C.

Pour la remise en température des aliments au moment de leur consommation, le processus

Indicazioni per il mercato CE.

Ogni macchina ha i seguenti identificatori:

- Nome e indirizzo del costruttore: SAMMIC S.L
- Basarte 1 Azkotia Gipuzkoa (SPAIN).
- Marca "CE".
- Si indica il modello della macchina nel seguente paragrafo.
- Il numero di serie è riportato sul certificato di garanzia e sulla dichiarazione di conformità.

MODELLO

Il presente manuale descrive l'installazione, il funzionamento e la manutenzione delle confezionatrici sottovuoto controllato a sensore:

- modelli da appoggio: SE-204, SE-208, SE-308, SE-310, SE-316, SE-410, SE-416, SE-420, SE-520,
- modelli a stativo: SE-604, SE-606, SE-806, SE-810.

Il riferimento del modello e le caratteristiche sono indicate sulla targhetta d'identificazione apposta sulla macchina.

Queste confezionatrici sono state progettate e fabbricate in conformità alle Direttive Europee 89 / 392 / CEE, 93 / 68 CEE, 73 / 23 / CEE e alla normativa NSF su igiene e sanità.

INSTALLAZIONE

Per ottenere le migliori prestazioni, come pure una buona conservazione della macchina, bisogna seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

Posizionamento

Collocare la macchina in modo tale che rimanga debitamente livellata. Onde evitare danni, non appoggiare mai la macchina su uno dei suoi lati. Le macchine da appoggio si devono installare su una superficie liscia, poiché i piedini sono realizzati in materiale scorrevole per potere spostare la macchina senza sforzo e pulire la superficie su cui appoggia.

Collegamento elettrico

1. Caratteristiche della macchina

-Le macchine monofase si forniscono per una tensione di 230 V.

-Le macchine trifase si forniscono per tensioni di 230 V o 400 V (collegate a 400 V).

Prima di collegare la confezionatrice alla rete, assicurarsi che la macchina sia predisposta per lo stesso voltaggio di rete.

Per il cambio di voltaggio (solo macchine trifase):

1. Collegare i trasformatori alla tensione adatta, come indicato sulla morsettiera.
2. Se necessario cambiare i collegamenti del motore, come indicato sulla morsettiera.
3. Se necessario, adattare il relè termico come indicato nello schema elettrico.

2. Caratteristiche del cavo

Le riempitrici SAMMIC vengono fornite con un cavo elettrico lungo 1,5 m, con rivestimento termoplastico.

IL COLLEGAMENTO A TERRA È OBBLIGATORIO. Il filo di presa di terra della macchina è segnalato. La macchina è dotata anche di una vite esterna per il collegamento a un sistema equipotenziale di terra.



- Macchine trifase: Predisporre una presa di corrente a muro con protezione magnetotermica e differenziale 3P+N+T da 20 A e una spina a tenuta da collegare al cavo di alimentazione della confezionatrice.
- Macchine monofase: Predisporre una presa di corrente a muro con protezione magnetotermica e differenziale 2P+T da 20 A. La spina che fa parte del cavo di alimentazione deve essere accessibile.

3. Modifica del senso di rotazione della pompa a vuoto (solo sulle macchine trifase)

All'avvio della macchina, un eventuale rumore anomalo prodotto dal motore della pompa a vuoto è dovuto alla rotazione inversa di quest'ultima. In tal caso, fermare immediatamente la macchina e scambiare i fili di alimentazione.

Riempimento con olio

Nei modelli SE-410, SE-416, SE-420, SE-520, SE-600, SE-800 la pompa contiene già l'olio.

Nei modelli SE-204, SE-208, SE-308 y SE-310 riempire d'olio la pompa dalla bocchetta fino a $\frac{3}{4}$ dell'apertura. Utilizzare olio senza detergenti:

-Olio SAE10 (senza detergente) per pompe fino a 20 m³/h.

-Olio SAE30 (senza detergente) per pompe superiori a 20 m³/h.

Si raccomanda che gli oli utilizzati siano paraffinici.

AVVIAMENTO

Una volta azionato l'interruttore generale, ai fini di scaldata l'olio e permettere così un vuoto corretto, è necessario eseguire vari cicli a vuoto prima di procedere con il primo confezionamento.



TASTO ON/OFF: È dotato di 2 spie:

• Rosso in standby con la macchina collegata all'alimentazione elettrica. La macchina è spenta, in posizione "OFF".

• Quando si preme il tasto si accende il display: macchina accesa in posizione "ON".

Se per un periodo la macchina non viene usata, passa automaticamente in standby OFF.

FUNZIONAMENTO:

• Per selezionare i parametri del ciclo premere:



• VUOTO: si seleziona la percentuale di vuoto: da 1% a 99%. Si accende la spia 



• VUOTO +: 1 sec – 15 sec funziona soltanto se è stato selezionato il vuoto 99%. Si accende la spia . Solitamente sono sufficienti 5 sec.



- SALDATURA: tempo di sigillatura del sacchetto: 0 sec – 7 sec



- ATMOSFERA PROGRESSIVA: Funziona quando la spia è accesa. L'ingresso dell'aria nella camera avviene a impulsi.
- Abbassando il coperchio si avvia il ciclo.
- PAUSA VUOTO: Durante la fase di vuoto,



premendo il tasto la pompa si ferma e sul display compare il simbolo , mantenendo il vuoto. Premendolo di nuovo, la pompa riparte continuando il processo di vuoto. Molto utile nelle procedure di marinatura e nell'infusione di prodotti



- Premendo di nuovo il tasto si arresta la fase del programma in esecuzione e si passa alla successiva.



ASCIUGATURA

DELL'OLIO: Consente di mantenere l'olio in buone condizioni riducendo l'umidità contenuta, che permette di raggiungere il massimo vuoto della pompa. Dopo l'accensione della macchina si preme il tasto per 3 sec e si abbassa il coperchio. La pompa funziona in continuo per 15 min. Ogni 2 min. si attiva la valvola di ingresso dell'aria, senza arrestare la pompa. Sul display compare il tempo (espresso in minuti) rimanente per concludere il ciclo.

FUNZIONE VAC-NORM

La funzione VAC-NORM permette di realizzare il vuoto nelle vaschette Gastronorm apposite per il vuoto. Per poter utilizzare questa funzione è necessario disporre del kit VAC-NORM, contenente il manicottero e l'adattatore alla vaschetta della confezionatrice.

- Prima di attivare la funzione VAC-NORM, posizionare l'adattatore e il manicottero nell'aspirazione della macchina.
- Sistemare l'altra estremità del manicottero nella vaschetta.



- VAC NORM** Quando si preme il tasto parte la pompa, che rimane in funzione fino a quando il vuoto ottenuto non sarà quello impostato nel set point. A questo punto la pompa si arresta e attiva la decompressione per liberare il tubo. Durante l'esecuzione di questo programma funziona anche la modalità PAUSA.

PROCEDURA DI ACCENSIONE e IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI MODELLO:



- Accendere premendo
- Durante i primi tre secondi si visualizza un numero che, moltiplicato per 10, indica il numero di ore di funzionamento della pompa dall'ultimo cambio dell'olio. Trascorsi 3 sec. attendere che si spenga.
- Premere il pulsante posto sulla piastra elettronica: sul display si visualizza il numero di modello



- Premere il tasto o per regolare il numero di modello come segue:
- N. "0": Macchine a stativo e funzionamento continuo: SE-600, SE-800. La pompa è in funzione dal momento in cui viene azionato l'interruttore generale. Questa configurazione è pensata per le macchine installate in luoghi freddi o celle frigorifere.

- N. "1": Macchine a stativo, funzionamento intermittente: SE-600, SE-800. La pompa è in funzione durante la fase di vuoto e sigillatura.
- N. "2": Macchine da appoggio, funzionamento intermittente: SE-200, SE-300, SE-400, SE-500. La pompa è in funzione soltanto durante la fase di vuoto.

- 5. Spegnere e accendere la macchina



premendo:

RESET ORE POMPA:

Dopo l'accensione della macchina si preme



per 3 sec e SI

VISUALIZZA "Oil" e un numero che, moltiplicato per 10, indica il numero di ore di utilizzo della pompa dall'ultima sostituzione dell'olio. Tenendo



premuto per 3 sec il numero si azzerà.

TAGLIO DEL SACCHETTO

Le barre che contengono il filo per il taglio del sacchetto vengono fornite come kit. L'installazione si esegue sostituendo la barra di sigillatura con la barra che contiene il filo da taglio e cambiando il collegamento di uno dei cavi nel trasformatore di sigillatura alla tensione indicata sullo schema elettrico:

Per eseguire il taglio del sacchetto, è sufficiente programmare sulla piastra di comando il tempo indicato per la sigillatura e una volta sigillato, si strappa manualmente il sacchetto seguendo la linea delineata dal filo da taglio.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

Molto importante: Non confezionare prodotti a caldo, dato che il vapore che sprigionano danneggia la pompa per vuoto.

Confezionamento di liquidi:

Per confezionare i liquidi è necessario utilizzare l'accessorio che mantiene il sacchetto a una determinata inclinazione per evitare la fuoriuscita del liquido. Nel caso in cui si formino delle bolle durante il confezionamento, significa che è stato raggiunto il grado di saturazione e bisogna premere il tasto STOP per evitare

che il liquido possa rovinare l'olio. Il punto di saturazione è simile al punto di evaporazione-ebollizione che si verifica a varie temperature in funzione della pressione.

Il punto di saturazione viene raggiunto tanto prima quanto maggiore è la temperatura del liquido durante l'elaborazione del vuoto. Si raccomanda innanzitutto di lasciar raffreddare il liquido prima di confezionarlo per ottenere il vuoto ottimale del prodotto.

Si indica una tabella relativa al punto di saturazione dell'acqua con il rapporto tra la temperatura e la pressione. In questo modo si indica approssimativamente il MASSIMO VUOTO che è possibile fare per ogni temperatura indicata del prodotto.

Pressione vuoto (mbar)	1000	100	50	31,67	20	10	6,09	5	2
Pressione vuoto (%)	0	90,1	95	96,87	98	99	99,4	99,5	99,8
Temp. Evaporazione (°C)	100	45	33	25	18	7	0	-2	-13

-È importante pulire tutti i giorni l'interno e i bordi della camera, oltre che la guarnizione della chiusura.

-L'esterno della macchina non deve essere pulito con un getto d'acqua diretto. Utilizzare un panno umido e un detergente tradizionale. Non pulire mai il coperchio con alcol, solventi, o prodotti per la pulizia dei vetri, perché si possono danneggiare le proprietà meccaniche del materiale provocandone la rottura. Se si nota un'incrinatura nel coperchio, interrompere l'utilizzo della macchina e rivolgersi al servizio tecnico autorizzato per la riparazione, poiché esiste il rischio di rottura del coperchio.

- Se il cavo di alimentazione è deteriorato ed è necessario installarne uno nuovo, la sostituzione potrà essere realizzata esclusivamente dal servizio tecnico autorizzato di SAMMIC.

- Prima di effettuare le operazioni di pulizia, revisione o riparazione della macchina, è obbligatorio scollarla dalla rete elettrica.

-Il livello di rumorosità della macchina in funzione, installata a 1,6 m di altezza e 1 m di distanza, è inferiore a 75 dB (A). Rumore di fondo: 32 dB (A).

Cambio dell'olio

È necessario controllare ogni settimana il livello dell'olio, che deve coprire 3/4 dell'apertura. Se necessario, rabboccarlo.

Bisogna cambiare l'olio dopo le prime 100 ore di funzionamento. In seguito cambiare l'olio:

- Modelli da appoggio; numero di modello 2: 150 ore

- Modelli a stativo; pompa funzionamento intermittente, numero di modello 1: 300 ore

- Modelli a stativo; pompa funzionamento continuo, numero di modello 0: 300 ore

Quando la pompa ha funzionato per le ore indicate, accendendo la macchina, il display indicherà "oil" e lampeggerà per 10 sec. per avvisare che è necessario cambiare l'olio.

determinato tempo di attesa il ciclo si arresta e passa alla fase di decompressione.

Se durante la fase di decompressione il coperchio non si apre, trascorso un determinato tempo l'elettrovalvola di decompressione si disconnette per evitare danni alla medesima o alla piastra elettronica.

Altre indicazioni importanti:

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte o che non hanno esperienza o competenze, salvo se sono sottoposte alla supervisione o alle istruzioni relative all'uso dell'apparecchio di un responsabile della sicurezza.

- I bambini devono essere controllati per essere sicuri che non giochino con l'apparecchio.

- Pulizia del coperchio

Precauzione!

Non pulire mai il coperchio con alcol, solventi o prodotti per pulire i vetri, giacché possono intaccare le proprietà meccaniche del materiale e provocarne la rottura. Per la loro pulizia utilizzare acqua e sapone. Qualora si riscontrasse una screpolatura sul coperchio, smettere di lavorare con la macchina e avvisare el sevizio tecnico autorizzato per la sua riparazione, poiché vi è rischio di rottura dello stesso.

- Olio della pompa

Attenzione!

La pompa a vuoto contiene olio. Non inclinare la macchina

- I modelli citati nel manuale sono stati progettati per l'utilizzo nel settore alberghiero, della ristorazione, del catering e commerciale.

- Il produttore non sarà ritenuto responsabile in caso di uso inappropriato o differente da quello sovra citato. Ciò include l'utilizzo nel settore sanitario e chimico, in presenza di atmosfere esplosive...

Bisogna cambiare l'olio anche qualora si noti che è emulsionato. La quantità di ore di lavoro accumulate può essere visualizzata accendendo la macchina o tenendo premuto



per 3 sec.

Per eseguire il cambio, aprire il tappo di svuotamento e lasciare uscire l'olio usato. Per il riempimento, seguire le istruzioni fornite nel paragrafo corrispondente.

Nelle pompe da 40m³/h e superiori, bisogna sostituire contemporaneamente anche il filtro dell'olio. Il filtro è del tipo utilizzato sulle automobili con il riferimento: AWS2, filettatura 3/4.

Bisogna sostituire il filtro di scarico ogni 4 cambi d'olio oppure qualora si notino perdite d'olio o nebbia d'olio nello scarico.

OSSERVAZIONI

Quando la macchina esegue il ciclo del vuoto e il sensore rileva che la pressione del vuoto non arriva al set point programmato, dopo un

NOZIONI BASILARI PER IL CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO

Il sottovuoto è un sistema di conservazione naturale che consiste nell'estrazione dell'aria dall'interno del sacchetto eliminando l'ossigeno, cioè il principale fattore che causa la decomposizione dei cibi.

Vantaggi del confezionamento sottovuoto

1- Riduce al massimo la perdita di peso dei prodotti.

2- Permette di approfittare dei tempi morti che si possono verificare nel corso della settimana per anticipare alcune attività e quindi di alleggerire il flusso di lavoro in cucina.

3- Si razionalizza lo stoccaggio dei prodotti nei frigoriferi:

- Gli odori non si mescolano.
- I prodotti sono etichettati, il che permette la rotazione delle materie prime.
- Migliora il controllo dello stock, dato che si possono calcolare con precisione gli acquisti necessari.

4- Possibilità di approfittare delle offerte:

- Permette di fare gli acquisti quando i prezzi sono più convenienti.
- Riduzione degli spostamenti necessari.

5- Riduce la necessità di lavaggio degli utensili.

Confezionamento di prodotti stagionati (salumi, prosciutti, ecc.)

Trattandosi di prodotti che di per sé si conservano a lungo, con il confezionamento sottovuoto si duplica, come minimo, la durata di questi prodotti evitando che si secchino e che perdano peso con il conseguente danno economico. Non è necessario confezionare questi prodotti con il gas, salvo alcuni prodotti dalla struttura fragile.

Confezionamento di cibi cotti

Questo è il caso di prodotti come arrosti, stufati, cannelloni, ecc. Una volta cotti, è indispensabile raffreddare il nucleo dei cibi da +65° C a +10° C in meno di due ore per impedire lo sviluppo di microrganismi.

Questo è il metodo più pratico per la conservazione dei prodotti della cucina tradizionale con i seguenti vantaggi:

- Facilitare l'elaborazione del prodotto senza correre il rischio che vada a male.
- Allungare la durata del prodotto.

Cottura dei prodotti confezionati

Consiste nel sistemare un alimento in un recipiente a tenuta e resistente al calore. Estrarre l'aria dall'interno, sigillarlo e sottoporlo all'azione di una fonte di calore per cuocerlo. La cottura si svolge a bassa temperatura (tra 65° C e 100° C) ottenendo un effetto di pasteurizzazione. Questo sistema presenta molti vantaggi, ad esempio:

- Conserva le qualità nutritive.
- Conserva le condizioni igieniche riducendo la manipolazione dei cibi.
- Riduce le perdite di peso in cottura, evitando l'evaporazione e l'essiccazione.
- Razionalizza la pianificazione del lavoro: i piatti si possono elaborare e cucinare nei momenti liberi dal servizio, si anticipa il lavoro necessario per l'allestimento di grandi pranzi, ecc.
- Prolunga il periodo di conservazione.

Dopo la cottura, il prodotto deve essere raffreddato rapidamente per arrestare il processo di cottura e per impedire lo sviluppo dei microrganismi. Questo processo si svolge con un apparecchio di raffreddamento rapido.

Piatti refrigerati: occorre abbassare la temperatura del nucleo del prodotto da +65° C a +10° C in meno di 2 ore.

Piatti surgelati: occorre abbassare la temperatura del nucleo del prodotto da +65° C a -18° C in meno di 4,5 ore.

Per lo stoccaggio successivo occorre mantenere una temperatura da 0° C a 3° C per i piatti refrigerati e di -18° C per quelli surgelati.

Per degustare al meglio gli alimenti, il processo di rigenerazione deve essere effettuato subito dopo l'estrazione dal frigorifero. Fondamentalmente, le tecniche di rigenerazione sono tre: il forno a vapore a bassa pressione, il bagnomaria e il forno a microonde. Nei primi due casi, la rigenerazione si svolge con il prodotto nella confezione stessa, mentre nel caso del microonde, è necessario perforare il sacchetto per fare fuoriuscire il vapore, oppure riscaldare il prodotto dopo averlo disimballato.

Se il prodotto rigenerato non viene consumato, non è possibile stoccarlo di nuovo e bisogna buttarlo via.

Il tempo di stoccaggio dei piatti refrigerati non deve superare i 6-21 giorni.

Surgelamento dei prodotti sottovuoto

Le tecniche di surgelamento tradizionali conservano il prodotto, ma non la qualità. Il surgelamento dei prodotti sottovuoto presenta molti vantaggi:

- Assenza di bruciature esterne
- Non c'è cristallizzazione superficiale
- Il gusto e l'aroma restano inalterati
- Non c'è essiccazione
- I grassi non si ossidano

Indicações para a marcação CE.

Cada máquina inclui os seguintes identificadores:

- Nome e morada do fabricante: SAMMIC, S.L. Basarte, 1, Azkoitia Gipuzkoa (ESPAÑHA).
- Marcação "CE".
- O modelo da máquina está indicado no seguinte ponto.
- O número de série está indicado na folha de garantia e na declaração de conformidade.

MODELOS

Este manual descreve a instalação, o funcionamento e a manutenção das embaladoras a vácuo controlado por sensor:

- modelos de bancada: SE-204, SE-208, SE-308, SE-310, SE-316, SE-410, SE-416, SE-420, SE-520,
- modelos de fixação ao solo : SE-604, SE-606, SE-806, SE-810.

A referência do modelo e as respetivas características vêm indicadas na placa de identificação colocada na máquina.

Estas embaladoras foram concebidas e fabricadas de acordo com as diretivas europeias 89 / 392 / CEE, 93 / 68 CEE, 73 / 23 / CEE e a norma NSF de higiene e segurança.

INSTALAÇÃO

Para obter as melhores prestações e manter a máquina em bom estado de conservação, deve-se seguir cuidadosamente as instruções contidas neste manual.

Local de instalação

Colocar a máquina de forma a ficar devidamente nivelada. Para evitar danos, nunca apoiar a máquina sobre um dos lados.

As máquinas de bancada devem ser instaladas sobre uma superfície lisa, dado que os pés são fabricados em material deslizante para poder mover a máquina sem esforço e limpar a superfície sobre a qual se apoia.

Ligação elétrica

1. Características da máquina

-As máquinas monofásicas estão previstas

para funcionar com tensão de 230V.

-As máquinas trifásicas estão previstas para tensões de 230V ou 400V (ligadas a 400V).

Antes de ligar a embaladora à rede elétrica, verificar se a máquina está preparada para a mesma voltagem que a da rede elétrica.

Para a mudança de voltagem (somente máquinas trifásicas):

1. Ligar os transformadores à tensão adequada, segundo a indicação no respetivo bloco de ligações.
2. Se necessário, mudar as conexões do motor tal como se indica na respetiva caixa de terminais.
3. Se necessário, ajustar o relé térmico tal como se indica no respetivo esquema elétrico.

2. Características do cabo

As embaladoras SAMMIC são fornecidas com um cabo elétrico de 1,5 m de comprimento, com revestimento termoplástico.

É OBRIGATÓRIA A LIGAÇÃO À TERRA. O fio da tomada de terra da máquina está sinalizado. Além disso, a máquina está equipada com um parafuso externo para a ligação a um sistema equipotencial de terra.



- Máquinas trifásicas: Preparar uma tomada de corrente mural com proteção magnetotérmica e diferencial de 3P+N+T de 20 A e uma cavilha estanque para conectar o cabo de alimentação da embaladora.

- Máquinas monofásicas: Preparar uma tomada de corrente mural com proteção magnetotérmica e diferencial de 2P+T de 20 A. A cavilha que faz parte do cabo de alimentação deve estar acessível.

3. Mudança do sentido de rotação da bomba de vácuo (exclusivamente nas máquinas trifásicas)

Se ao efetuar o arranque da máquina for produzido um ruído anormal no motor da bomba de vácuo, tal deve-se ao facto de estar a rodar no sentido inverso. Nesse caso, parar imediatamente a máquina e trocar os fios na

alimentação.

Enchimento de óleo

Nos modelos SE-410, SE-416, SE-420, SE-520, SE-600, SE-800, a bomba já contém óleo.

Nos modelos SE-204, SE-208, SE-308 e SE-310, encher a bomba com óleo através da tomada, até completar $\frac{3}{4}$ partes do visor de nível. Deve ser utilizado óleo sem detergentes:

-Óleo SAE10 (sem detergente) para as bombas até 20 m³/h.

-Óleo SAE30 (sem detergente) para as bombas superiores a 20 m³/h.

Recomenda-se que os óleos utilizados sejam parafínicos.

ENTRADA EM FUNCIONAMENTO

Uma vez acionado o interruptor geral, com o objetivo de aquecer o óleo e permitir um vácuo correto, é necessário realizar vários ciclos em vazio antes de proceder ao primeiro embalamento.



TECLA ON/OFF: Tem 2 pilotos:

- Vermelho em espera com a máquina ligada à rede. A máquina está desligada em "OFF".
- Quando se prime, o display liga-se: máquina ligada "ON".

Se, durante algum tempo, não se utilizar a máquina, então passa automaticamente para espera OFF.

FUNCIONAMENTO:

- Para selecionar os parâmetros do ciclo, prime-se:



. VÁCUO: seleciona-se a percentagem de vácuo: 1% a 99%. O piloto **%** acende-se.



. VÁCUO +: 1s – 15s só funciona se se tiver selecionado o vácuo 99%. O piloto **S** acende-se. Normalmente, 5s é suficiente.



SOLDADURA: tempo de selagem do saco: 0s – 7s



ATMOSFERA PROGRESSIVA: Funciona quando o piloto está ligado. A entrada de ar para a câmara é feita a impulsos.

- Ao baixar a tampa, arranca o ciclo.
- PAUSA VÁCUO: Durante a fase de vácuo, se



premir a tecla  , a bomba para e aparece no display o símbolo  , mantendo-se o vácuo. Ao premir novamente, arranca a bomba continuando o processo de vácuo. Muito útil para o processo de marinada, infusão de produtos



STOP: Ao premir sucessivamente, a tecla para a fase do programa que se está a executar e passa à seguinte.



DRY OIL SECAGEM DE ÓLEO: Permite manter o óleo em boas condições reduzindo a humidade contida que permite alcançar o máximo vácuo da bomba. Depois de ligar a máquina, prime-se durante 3s e baixe-se a tampa. A bomba funciona continuamente durante 15 min. A cada 2 min., ativa-se a válvula de entrada de ar, sem parar a bomba. No display, aparece o tempo em minutos que falta para o final do ciclo.

FUNÇÃO VAC-NORM

A função VAC-NORM permite fazer o vácuo em cubetas Gastronorm especiais para vácuo. Para poder utilizar esta função, é necessário adquirir o kit VAC-NORM, que inclui a mangueira e a adaptação à cuba da embaladora.

- Antes de ativar a função VAC-NORM, colocar o adaptador e a mangueira na aspiração da máquina.
- Colocar o outro extremo da mangueira na cubeta.



- Quando se premir a tecla, arranca a bomba que funciona até o vácuo alcançar, seja o de referência programado, depois, para e ativa a descompressão para libertar o tubo. A função de PAUSA também funciona durante este programa.

PROCESSO DE LIGAÇÃO E AJUSTE DO NÚMERO DE MODELO:



1.  Ligar ao premir em
2. Durante os três primeiros segundos surge um número que, multiplicado por 10, indica o número de horas de funcionamento da bomba desde a última mudança de óleo. Decorridos 3 seg., aguardar que desligue.
3. Premir o botão colocado na placa eletrónica: visualiza-se o número do modelo no display



4. Premir as teclas  ou  até ajustar o número do modelo segundo:
 - a. N.º "0": Máquinas de chão, funcionamento contínuo: SE-600, SE-800. A bomba está a funcionar desde o momento em que se aciona o interruptor geral. Esta configuração está pensada para as máquinas que estão instaladas em lugares frios ou câmaras frigoríficas.
 - b. N.º "1": Máquinas de chão, funcionamento intermitente: SE-600, SE-800. A bomba está a funcionar durante a fase de vácuo e soldadura.
 - c. N.º "2": Máquinas de bancada, funcionamento intermitente: SE-200, SE-300, SE-400, SE-500. A bomba está a funcionar apenas na fase de vácuo.

5. Desligar e acender a máquina premindo:



RESET HORAS BOMBA:

Depois da ligação da máquina, prime-se



durante 3s APARECE "Oil" e um número que, multiplicado por 10, indica o número de horas de uso da bomba desde a última mudança de óleo. Ao premir



durante 3s, o número fica a zero.

CORTE DE SACO

As barras que incluem o fio para o corte de saco são fornecidas como kits.

A instalação é efetuada através da troca da barra de soldadura pela barra que contém o fio de corte e da troca da ligação de um dos cabos no transformador de soldadura para a tensão que é indicada no esquema elétrico:

Para realizar o corte do saco, basta programar o tempo adequado de soldadura na placa de controlo e, uma vez soldado, o saco rasga-se manualmente pela linha marcada pelo fio de corte.

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

Muito importante: Não embalar produtos a quente, dado que o vapor que produzem danifica a bomba de vácuo.

Embalamento de líquidos:

Para o embalamento de líquidos, deve-se usar o acessório que mantém o saco com uma inclinação para evitar a saída do líquido. Se aparecerem bolhas durante o embalamento, alcançaram o ponto de saturação e deve-se premir a tecla de STOP, para evitar que o líquido estrague o óleo. O ponto de saturação é semelhante ao ponto de evaporação-ebulição que se produz a diferentes temperaturas em função da pressão.

O ponto de saturação é alcançado antes quanto mais alta for a temperatura do líquido durante o processo de vácuo. Recomenda-se arrefecer o líquido primeiramente antes de o embalar para obter o ótimo vácuo do produto.

Indica-se uma tabela do ponto de saturação da água com a relação entre a temperatura e a pressão. Isto indica aproximadamente MÁXIMO VÁCUO que se pode fazer para cada temperatura indicada do produto.

O óleo deve ser trocado após as primeiras 100 horas de funcionamento. Posteriormente, mudar o óleo:

- Modelos de bancada; número do modelo 2: 150 horas
- Modelos de fixação ao solo; bomba com funcionamento intermitente, número do modelo 1: 300 horas
- Modelos de fixação ao solo; bomba com funcionamento contínuo, número do modelo 0: 300 horas

Pressão vácuo (mbar)	1000	100	50	31,67	20	10	6,09	5	2
Pressão vácuo (%)	0	90,1	95	96,87	98	99	99,4	99,5	99,8
Temp. Evaporação (°C)	100	45	33	25	18	7	0	-2	-13

- É importante limpar diariamente o interior e os bordos da câmara, bem como a junta do fecho.
- O exterior da máquina não deve ser limpo com jato direto de água. Utilizar um pano húmido e o detergente habitual. Nunca limpar a tampa com álcool, dissolventes ou produtos limpav-vidros, dado que pode afetar as propriedades mecânicas do material e provocar a sua rutura. No caso de observar uma fissura na tampa, não continuar a trabalhar com a máquina e avisar o serviço técnico autorizado para que proceda à sua reparação, existindo risco de rutura da tampa.
- Se o cabo de alimentação se deteriorar e for necessário instalar um novo, a sua substituição só poderá ser realizada por um serviço técnico reconhecido pela SAMMIC.
- Antes de qualquer intervenção para a limpeza, revisão ou reparação da máquina, é obrigatório desligar a máquina da rede.
- Nível de ruído da máquina, em funcionamento, colocada a 1,6 m de altura e 1 m de distância, é de 75 dB(A). Ruído de fundo: 32 dB (A).

Mudança de óleo

É necessário controlar semanalmente o nível de óleo que deve cobrir 3/4 do visor de nível. Completar o enchimento, caso necessário.

Se, ao fazer a descompressão a tampa não se abrir, depois de um tempo a eletroválvula de descompressão desliga-se para evitar danos na mesma ou na placa eletrónica.

Outras indicações importantes:

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais são diminuídas, ou que têm falta de experiência ou conhecimentos, exceto sob supervisão, ou após receberem instruções sobre a utilização do aparelho, por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Limpando a tampa:

Atenção!

Nunca limpar a tampa com álcool, dissolventes ou produtos limpav-vidros porque pode afectar as propriedades mecânicas do material e provocar a sua ruptura. Para proceder à sua limpeza utilizar água e sabão. Se se detectar alguma fissura na tampa, não continuar a trabalhar com a máquina e avisar o serviço técnico autorizado para que proceda à sua reparação visto que existe perigo de ruptura da tampa.

-Óleo da bomba

Atenção:

A bomba de vácuo contém óleo.

Não incline a máquina.

- Os modelos referidos no manual foram concebidos para utilização na hotelaria, restauração, catering e comercial.
- O fabricante não se responsabilizará nos casos em que a utilização tenha sido incorreta ou distinta da referida anteriormente. Tais como, a utilização sanitário, utilização química, utilização em atmosferas explosivas...



tecla premida durante 3

seg. Para efetuar a mudança, soltar o tampão de esvaziamento e deixar que saia o óleo usado. Para realizar o enchimento, seguir as instruções indicadas na secção correspondente.

Nas bombas de 40m³/h e superiores, deve mudar-se simultaneamente o filtro de óleo. Este filtro é do tipo utilizado no automóvel segundo a referência: AWS2, rosca 3/4.

O filtro de escape deve ser substituído a cada 4 mudanças de óleo ou quando se observarem fugas de óleo ou névoa de óleo no escape.

OBSERVAÇÕES

Estando a máquina no ciclo de vácuo se o sensor detetar que a pressão de vácuo não chega à referência programada, após um tempo de espera, o ciclo para passando à descompressão.

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A EMBALAGEM EM VÁCUO

O vácuo é um sistema de conservação natural que consiste na extracção de ar do interior da bolsa eliminando o oxigénio, principal responsável pelo deterioro dos alimentos.

Vantagens da embalagem em vácuo

1-Reduz ao máximo a perda de qualidade dos produtos.

2-Rentabiliza as horas do pessoal ao aproveitar eventuais tempos mortos ao longo da semana, para adiantar o trabalho e aligeirar o fluxo de trabalho das cozinhas.

3-Racionaliza o armazenamento dos produtos nas câmaras:

- Não há mistura de cheiros.
- Os produtos são apresentados etiquetados o que permite a rotação de matérias- primas.
- Melhora o controle dos stocks já que se pode calcular com precisão as compras necessárias para cada momento.

4-Aproveitamento dos melhores dias para a compra:

- Permite comprar quando os preços são melhores.
- Reduz-se a número de deslocações.

5-Reduz a lavagem de utensílios.

Embalagem de produtos curados (enchidos, presuntos, etc)

Tratado por si só de produtos com uma vida prolongada, a embalagem em vácuo duplica, no mínimo, a vida destes produtos evitando que se ressequem e que percam peso com o prejuízo económico que tal implica. Estes produtos não necessitam ser embalados com gás, excepto alguns produtos de textura frágil.

Embalagem de produtos cozinhados

Refere-se a produtos como os assados, estofados, canelones, etc. Uma vez cozinhados é indispensável arrefecer esses alimentos de +65°C a +10°C em menos de duas horas no centro do produto para impedir o desenvolvimento de microorganismos.

Este é o método más práctico para manter a cozinha tradicional com as seguintes vantagens:

- Facilitar o trabalho nas preparações sem necessidade de correr riscos de perda de qualidade do produto.
- Alongar a vida do produto.

Cozedura de produtos embalados

Consiste em colocar um alimento dentro de uma embalagem estanque e termoresistente. Extrair o ar do seu interior, selar e submeter à acção de uma fonte de calor para cozinhar o alimento. A cozedura realiza-se a baixa temperatura (entre 65°C e 100°C) conseguindo um efeito de pasteurização. Este sistema tem muitas vantagens:

- Preserva as qualidades nutricionais.
- Preserva as condições higiênicas ao diminuir a manipulação.
- Reduc as perdas de peso na cozedura ao evitar a evaporação e a dessecção.
- Racionaliza a planificação do trabalho: preparação e cozedura fora do período de serviço, antecipação da preparação de banquetes, etc.
- Prolonga o tempo de conservação.

Após a cozedura do produto, este deve ser arrefecido rapidamente para deter o processo de cozedura e impedir o desenvolvimento de microorganismos. Este processo é levado a cabo mediante um redutor de temperatura.

Pratos refrigerados: Deve-se reduzir a temperatura de +65°C a +10°C em menos de 2 horas no interior do produto.

Pratos congelados: Deve-se reduzir a temperatura de +65°C a -18°C em menos de 4,5 horas no interior do produto.

O posterior armazenamento deve manter-se a uma temperatura entre 0°C a 3°C para os pratos refrigerados e -18°C para os pratos congelados.

Para pôr os alimentos em condições de serem degustados, o processo de recuperação do produto deve processar-se de forma imediata depois de retirado do refrigerador no qual foi armazenado. Basicamente são três as técnicas de regeneração: o forno a vapor a baixa pressão, banho-maria e o forno microondas. Nos dois primeiros casos, a regeneração do produto faz-se com o material dentro da própria embalagem enquanto que no caso do microondas é necessário perfurar a bolsa para que o vapor possa escapar sem que a embalagem rebente ou então retirar totalmente o produto da embalagem.

Se um produto regenerado não chegar a ser consumido, não pode voltar a ser embalado devendo desfazer-se dele.

O tempo de armazenamento dos pratos refrigerados não deve exceder os 6-21 dias.

Congelação de produtos embalados em vácuo

As técnicas de congelação tradicionais conservam o produto mas não a qualidade. A congelação de produtos embalados em vácuo tem muitas vantagens:

- Não se queimam exteriormente
- Não há cristalização superficial
- Não há perda de sabor nem de cheiro
- Não há dessecção
- Não há oxidação de gorduras

Standardowo wystarczy 5 s wytwarzania próżni.



ZGRZEWANIE: czas zgrzewania torebek: 0 s-7 s



CIĄGŁE WPROWADZANIE POWIETRZA

Tryb uruchamia się po zgaśnięciu lampki. Powietrze wprowadzane jest do komory stopniowo.

- Opuszczenie pokrywy uruchamia cykl.

ZATRZYMANIE WYTWARZANIA PRÓŻNI



Pompa zatrzyma się po wciśnięciu przycisku podczas procesu wytwarzania próżni - na wyświetlaczu pojawi się znak ; urządzenie pozostaje uruchomione. Wciśnij przycisk jeszcze raz, by wznowić działanie pompy i kontynuować proces wytwarzania próżni. Funkcja ma szczególnie zastosowanie podczas procesu marynowania i infuzji.



- Kilkokrotne wciśnięcie przycisku zatrzymuje działanie aktualnego programu i powoduje przejście do kolejnego.



- OSUSZANIE POMPY:** Funkcja umożliwia utrzymanie wysokiej jakości oleju poprzez usuwanie nadmiaru wilgoci, dzięki czemu urządzenie może osiągnąć najwyższą wydajność wytwarzania próżni. Po uruchomieniu urządzenia, wciśnij przycisk na trzy sekundy i opuść pokrywę. Pompa pracować będzie nieprzerwanie przez 15 minut. Co dwie minuty uruchamiany będzie zawór wlotu powietrza, nie powodując zatrzymania pracy pompy.

Na ekranie wyświetli się pozostały czas cyku (w minutach).

FUNKCJA VAC-NORM

Funkcja Vac-Norm umożliwia wytwarzanie

próżni przy użyciu specjalnych pojemników gastronomicznych do pakowania próżniowego. Aby skorzystać z funkcji VAC-NORM, konieczne jest zakupienie zestawu VAC-NORM składającego się z przewodu i łącznika z komorą pakowarki próżniowej.

- Przed uruchomieniem funkcji VAC-NORM, podłącz łącznik i przewód do gniazda ssącego urządzenia.
- Umieść drugą część przewodu w pojemniku.



Po wciśnięciu przycisku uruchomi się pompa, która wyłączy się po osiągnięciu ustawionego poziomu wytwarzania próżni; następnie proces wytwarzania opróżni zatrzyma się i uruchomiony zostanie proces dekompresji, dzięki czemu możliwe będzie usunięcie przewodu. Funkcja ZATRZYMANIA możliwa jest również podczas działania tego programu.

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA I KONFIGURACJA ZGODNIE Z MODELEM URZĄDZENIA

- Włącz urządzenie za pomocą przycisku



- Przez trzy sekundy na wyświetlaczu pojawi się wartość liczbową, która (po pomnożeniu przez 10) oznacza liczbę godzin pracy pompy od ostatniej zmiany oleju. Po trzech sekundach wartość zniknie z wyświetlacza.
- Wciśnij przycisk znajdujący się na układzie elektronicznym: numer modelu pojawi się na wyświetlaczu.



- Wciśnij przycisk lub w celu skonfigurowania urządzenia zgodnie z modelem:

- Nr "0": Urządzenie wolnostojące, tryb pracy ciągły: SE-600, SE-800. Pompa uruchomiona zostaje w momencie wciśnięcia przełącznika głównego. Taka konfiguracja zalecana jest dla urządzeń zainstalowanych w chłodnych pomieszczeniach lub komorach chłodniczych.
- Nr "1": Urządzenia wolnostojące, tryb pracy przerwanej: SE-600, SE-800. Pompa

pracuje podczas etapu wytwarzania próżni i zgrzewania.

- Nr "2": Urządzenia nastawne, tryb pracy przerwanej: SE-200, SE-300, SE-400, SE-500. Pompa pracuje wyłącznie podczas etapu wytwarzania próżni.

- Wyłącz lub włącz urządzenie wciskając przycisk



RESETOWANIE GODZIN PRACY POMPY:

Po uruchomieniu urządzenia, wciśnij i przytrzymaj przycisk



przez trzy sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Oil” [olej] oraz wartość liczbową, która (pomnożona przez 10) oznacza liczbę godzin pracy pompy od ostatniej zmiany oleju.



Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez trzy sekundy zresetuje podaną wartość do zera.

ODCINANIE TOREBEK

Listwy odcinające służące do odcinania torebek dostarczane są w zestawach.

Zastąp listwę zgrzewającą listwą odcinającą i zmień połączenie jednego z kabli na transformatorze zgrzewającym na napięcie określone na schemacie elektrycznym: Aby odciąć torbkę, ustaw odpowiedni czas zgrzewania na panelu sterowania. Po zgrzaniu torbki, oderwij ją wzduł linii odcięcia na niej oznaczonej.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Ważne informacje: Nigdy nie pakuj próżniowo gorących produktów - wytwarzana przez nie para może prowadzić do uszkodzenia pompy próżniowej.

Pakowanie płynów:

W celu próżniowego pakowania płynów, skorzystaj z elementu pomocniczego, gwarantującego ustawnie torebki pod

odpowiednim kątem, by uniknąć wylania jej zawartości. Jeśli podczas procesu pakowania płyn zacznie się pienić, oznacza to, że osiągnięty został punkt saturacji: wcisnij przycisk STOP, by nie dopuścić do skażenia oleju płynem. Punkt saturacji jest zbliżony do momentu parowania lub gotowania, który następuje w róźnej temperaturze, w zależności od ciśnienia.

Punkt saturacji osiągany jest tym szybciej, im wyższa jest temperatura płynu podczas procesu wytwarzania próżni. Zaleca się schłodzenie płynu przed przystąpieniem do pakowania, aby osiągnąć optymalne wyniki pakowania próżniowego produktu.

Tabela przedstawia punkt saturacji wody w zależności od temperatury i ciśnienia. Poniższa tabela przedstawia szacunkową maksymalną wartość wytwarzania próżni, jaką urządzenie może osiągnąć dla określonej temperatury.

Presión vacío (mbar)	1000	100	50	31,67	20	10	6,09	5	2
Presión vacío (%)	0X	90,1	95	96,87	98	99	99,4	99,5	99,8
Temp. Evaporación (°C)	100	45	33	25	18	7	0	-2	-13

- Komorę, jej krawędzie oraz uszczelkę zgrzewu należy czyścić każdego dnia.
- NIGDY nie czyścić zewnętrznej części urządzenia za pomocą bezpośredniego strumienia wody. Urządzenie czyści szmatką zwilżoną łagodnym środkiem myjącym. Nigdy nie czyścić obudowy urządzenia za pomocą alkoholu, rozpuszczalników lub środków czyszczących do okien - mogą one mieć negatywny wpływ na właściwości mechaniczne materiału obudowy i spowodować jej uszkodzenie. Jeśli na obudowie pojawi się pęknięcie, nie uruchamiaj urządzenia i poinformuj autoryzowany serwis - istnieje ryzyko uszkodzenia obudowy.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymiany na nowy może dokonać wyłącznie autoryzowany serwis techniczny firmy SAMMIC.
- Przed rozpoczęciem czynności związanych z czyszczeniem, kontrolą lub naprawą urządzenia należy odłączyć od źródła zasilania.
- Poziom hałasu pracującej maszyny umieszczonej na wysokości 1,6 m w odległości 1m wynosi 75 dB(A). Hałas tła: 32 dB (A).

Wymiana oleju

Sprawdzaj poziom oleju cotygodniowo - powinien sięgać do 3/4 wysokości okienka sprawdzania poziomu oleju. W razie potrzeby, uzupełnij olej w urządzeniu.

Olej należy wymienić po pierwszych 100 godzinach pracy. Następnie olej wymieniaj:

- Modele nastawne: Model nr 2: po 150 godzinach
- Modele wolnostojące pracujące w trybie przerwanym, Model nr 1: po 300 godzinach
- Modele wolnostojące pracujące w trybie ciągłym, Model nr 0: po 300 godzinach

Jeśli pompa pracowała przez podaną ilość godzin, po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu na 10 sekund pojawi się komunikat „olej” [oil] oznaczający, że należy wymienić olej w urządzeniu. Olej należy wymienić również w sytuacji, jeśli wytworzyła się zawiesina. Ilość godzin pracy pompy można sprawdzić

osiąga ustalonej wartości, po odczekaniu określonego czasu cykl zostanie zatrzymany i załączony zostanie proces dekompresji.

Jeśli po włączeniu procesu dekompresji pokrywa się nie otworzy, po upływie wyznaczonego czasu elektrozawór dekompresji zostanie odłączony, by zapobiec uszkodzeniu zaworu lub elektronicznego panelu sterowania.

Inne ważne informacje:

-Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku komercyjnego.

-UWAGA: Przed przeprowadzeniem przeglądu lub naprawy, odłącz urządzenie od źródła zasilania.

-Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, które nie mają odpowiedniego doświadczenia albo wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub pracują zgodnie ze wskazówkami osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

-Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy dla dzieci.

-Czyszczenie obudowy:

Ostrzeżenie!

Nigdy nie czyść obudowy urządzenia za pomocą alkoholu, rozpuszczalników ani środków czyszczących do szkła - mogą one mieć negatywny wpływ na właściwości mechaniczne materiału obudowy i spowodować jej uszkodzenie. Obudowę urządzenia czyść wodą z mydłem. Jeśli na obudowie pojawi się pęknięcie, nie uruchamiaj urządzenia i poinformuj autoryzowany serwis - możliwość uszkodzenia obudowy.

- olej pompy próżniowej:

Uwaga

W pompie próżniowej znajduje się olej - nie przechylaj urządzenia

- Modele wymienione w instrukcji są przeznaczone do stosowania w hotelach, restauracjach, szpitalach, piekarniach, gastronomii i zastosowaniach komercyjnych, ale w żadnym wypadku do.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności, gdy produkt jest używany nieprawidłowo lub w inny sposób niż opisany powyżej. Jak np. w zastosowaniach sanitarnych, chemicznych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem...

w momencie włączania urządzenia lub po wciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku



. Aby wymienić olej, odkręć zakrętkę odpływu zbiornika - zużyty olej wyleje się ze zbiornika. Wymień olej zgodnie z poleceniami podanymi w odpowiedniej sekcji instrukcji.

W przypadku pomp osiągających prędkość 40m3/h lub większą, wraz z olejem należy wymienić filtr oleju. Zastosowany filtr oleju wykorzystywany jest również w samochodach, zgodnie z numerem referencyjnym: AWS2, gwint 3/4.

Filtr odpływu należy wymienić co cztery wymiany oleju lub w przypadku wycieku oleju lub jeśli na wylocie tworzy się mgła olejowa.

UWAGI

Jeśli podczas cyklu wytwarzania próżni, czujnik wykryje, że ciśnienie wytwarzania próżni nie

PODSTAWY TECHNOLOGII PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

Pakowanie próżniowe to metoda naturalnego przechowywania żywności, polegająca na odsysaniu powietrza z woreczka i usuwaniu tlenu, który jest głównym czynnikiem prowadzącym do psucia się żywności.

Zalety pakowania próżniowego

1- Zminimalizowanie ilości wyrzucanej żywności.

2- Efektywniejsze wykorzystanie czasu spędzonego w kuchni: dzięki przygotowaniu żywności w dogodnym momencie i zapakowaniu go próżniowo, można znaczco przyspieszyć proces późniejszego przygotowywania posiłków.

3- Wygodne przechowywanie produktów w chłodnych pomieszczeniach:

- Zapachy nie mieszają się.

- Produkty mogą zostać podpisane, co ułatwia nadzór nad nimi.

- Ułatwienie kontroli nad gromadzonymi zapasami: zakup i wykorzystanie produktów może być zaplanowane z większą precyzją.

4- Możliwość zakupu produktów w najlepszym pod względem cenowym momencie:

- np. gdy produkty spożywcze są sprzedawane najtaniej.

- Ograniczenie ilości wyjść do sklepu po świeże produkty spożywcze.

5- Mniej naczyń do zmywania.

Pakowanie produktów konserwowanych (kielbasek, szynki itp.)

Dzięki pakowaniu próżniowemu, przydatność do spożycia powyższych produktów może zostać podwojona. Pakowanie próżniowe zapobiega również wyschnięciu lub utracie wagi, czyli stratom ekonomicznym. Pakowanie próżniowe powyższych produktów, za wyjątkiem tych o delikatnej strukturze, nie wymaga napełnienia gazem obojętnym.

Pakowanie gotowanej żywności

Pakowanie gotowanej żywności dotyczy takich potraw jak pieczone mięso, gulasz, potrawy z cannelloni itp. Po przyrządzeniu, potrawa musi zostać ostudzona z +65°C do +10°C (w środku potrawy) w czasie krótszym niż 2 godziny, by nie dopuścić do rozwoju mikroorganizmów. Pakowanie próżniowe jest prawdopodobnie najpraktyczniejszą metodą

przechowywania tradycyjnie przygotowanej żywności, dodatkowo oferując możliwość:

- Łatwego przetwarzania żywności, bez ryzyka zepsucia.

- Dłuższy okres przydatności do spożycia przygotowanych produktów żywnościowych.

Gotowanie żywności pakowanej próżniowo Umieść produkt w niewielkim pojemniku odpornym na działanie wysokiej temperatury.

Usuń ze środka powietrze, szczelnie zamknij (zgrzewanie) i podgrzej, by ugotować znajdująca się w środku żywność. Gotowanie odbywa się w niskich temperaturach (od 65°C do 100°C), dzięki czemu przyrządzana żywność jest jednocześnie poddawana pasteryzacji. Proces ten ma wiele zalet, m.in.:

- pozwala zachować wartości odżywcze przygotowanej żywności.

- Jest higieniczny - istnieje mniej etapów, podczas których żywność wymaga przenoszenia.

- Zapobiega parowaniu i wysuszaniu się produktu żywnościowego, dzięki czemu traci on mniej na wadze.

- Pozwala na odpowiednie planowanie czasu gotowania. Przetwarzanie żywności i proces gotowania odbywa się poza godzinami pracy placówki gastronomicznej; przygotowanie żywności na bankiety z wyprzedzeniem itp.

- Wydłuża czas przechowywania żywności.

Żywność musi zostać przed gotowaniem ostudzona, by zatrzymać proces gotowania i rozwój mikroorganizmów. Chłodzenie produktów odbywa się za pomocą urządzenia chłodzącego.

Żywność przechowywana w lodówce: Temperatura w środku produktu musi spaść z +65°C do +10°C w czasie krótszym niż 2 godziny.

Żywność mrożona: Temperatura w środku produktu musi spaść z +65°C do -18°C w czasie krótszym niż 4,5 godziny.

Następnie, żywność powinna być przechowywana w temperaturze od 0 °C do 3 °C w przypadku potraw przechowywanych w lodówce i w temperaturze -18°C dla potraw mrożonych.

Przygotowanie do spożycia zapakowanej w

powyższy sposób żywności musi nastąpić niezwłocznie po wyjęciu potrawy z lodówki bądź zamrażalnika. Istnieją trzy techniki przygotowania potrawy zapakowanej próżniowo: w piekarniku parowym (o niskim ciśnieniu pary), bumarze lub kuchence mikrofalowej. W przypadku piekarnika parowego i bemaru, potrawa może zostać przygotowana w opakowaniu; w przypadku kuchenki mikrofalowej, opakowanie musi zostać przerwane bądź usunięte tak, by para mogła wydostawać się bez rozrywania opakowania.

Przygotowana w ten sposób potrawa nie nadaje się do ponownego mrożenia.

Żywność nie powinna być przechowywana w lodówce dłużej niż 6-21 dni.

Mrożenie żywności pakowanej próżniowo Tradycyjne mrożenie produktów żywnościowych pozwala na dłuższe przechowywanie żywności, jednak nie zachowuje wszystkich jej wartości spożywczych. Zamrożenie żywności pakowanej próżniowo ma wiele zalet:

- Brak powstawania kryształków lodu na powierzchni przechowywanej żywności.

- Brak powstawania szronu na produktach żywnościowych.

- Brak utraty smaku i zapachu

- Brak wysuszenia pakowanych produktów

- Nieutlenianie się tłuszczów

Indicaties voor CE-markering.

Elke machine heeft de volgende identificatie-elementen:

- Naam en adres van de fabrikant: SAMMIC, S.L. Basarte, 1, Azkoitia Gipuzkoa (SPANJE).
- CE-markering.
- Het machinemodel wordt in de volgende sectie getoond.
- Het serienummer staat op de garantiekaart en in de conformiteitsverklaring.

MODELLEN

Deze handleiding beschrijft installatie, bediening en onderhoud van de sensorgestuurde vacuümverpakkingsmachines:

- tafelmodellen: SE-204, SE-208, SE-308, SE-310, SE-316, SE-410, SE-416, SE-420, SE-520,
- vrijsstaande modellen: SE-604, SE-606, SE-806, SE-810.

De referentie van het model en de kenmerken ervan staan op het naamplaatje dat op het apparaat is bevestigd.

Deze verpakkingsmachines zijn ontworpen en geproduceerd volgens de Europese richtlijnen 89 / 392 / CEE, 93 / 68 CEE, 73 / 23 / CEE en de gezondheids- en hygiëneverordening van de NSF.

INSTALLATIE

Voor optimale prestaties en langdurig behoud van uw machine, dient u de instructies in deze handleiding zorgvuldig te lezen en op te volgen.

Locatie

Plaats het apparaat zo dat het goed waterpas staat. Om schade te voorkomen mag de machine niet op één kant steunen.

Tafelmodellen moeten op een glad oppervlak geïnstalleerd worden, aangezien hun poten gemaakt zijn van een glad materiaal zodat de machine gemakkelijk verwijderd kan worden om het ondersteunende oppervlak schoon te maken.

Elektrische aansluiting

1. Machinespecificaties

- Er wordt een eenfasemotor geleverd voor gebruik op 230 V.
- Er wordt een driefasenmotor geleverd voor

gebruik op 230 of 400 V (af fabriek ingesteld op 400 V).

Controleer of de machine is voorbereid op dezelfde spanning als het lichtnet, voordat u de vacuümverpakkingsmachine op de voeding aansluit.

Om de voltage-instelling wijzigen (alleen driefasige machines):

1. Sluit de transformatoren aan op de overeenkomstige spanning zoals aangegeven op hun aansluitingskaart.
2. Verander indien nodig de aansluitingen in de motor zoals aangegeven in de aansluitdoos.
3. Pas indien nodig het thermische relais aan zoals aangegeven op het bedradingsschema.

2. Specificaties voedingskabel

SAMMIC-verpakkingsmachines worden geleverd met een elektrische kabel van 1,5 m lang, met plastic thermische bekleding.

DE AARDAAANSLUITING IS VERPLICHT. De aardingsdraad van de machine is aangegeven. Bovendien is de machine voorzien van een externe schroef voor aansluiting op een equipotentiaal aardingssysteem.



- Driefasige machines: zorg voor een wandstopcontact met 3P+N+E, 20 A magneto-thermische en differentiële bescherming en een verzegelde stekker om aan te sluiten op het netsnoer van de verpakkingsmachine.
- Eenfasige machines: zorg voor een wandstopcontact met 2P+E, 20 A magneto-thermische en differentiële beveiliging. De stekker, die deel uitmaakt van de voedingskabel, moet toegankelijk zijn.

3. De draairichting van de vacuümpomp wijzigen (alleen bij driefasige machines)

Als er bij het starten van de machine in de motor van de vacuümpomp een abnormaal geluid optreedt, komt dit doordat deze in omgekeerde richting draait. Stop in dit geval de machine onmiddellijk en verwissel twee fasen in de voeding.

Olie bijvullen

Bij de modellen SE-410, SE-416, SE-420, SE-520, SE-600 en SE-800 bevat de pomp al olie.

Vul bij de modellen SE-204, SE-208, SE-308 en SE-310 de pomp tot $\frac{3}{4}$ van de indicator met olie via de vulopening. Er moet reinigingsmiddelvrije olie worden gebruikt:

- SAE10 olie (zonder reinigingsmiddel) voor pompen tot 20 m³/h.
- SAE30 olie (zonder reinigingsmiddel) voor pompen van meer dan 20 m³/h.

Wij raden aan om paraffineoliën te gebruiken.

OPSTARTEN

Nadat de hoofdschakelaar is ingeschakeld, moet de olie worden verwarmd en een correct vacuüm worden bereikt door een aantal reeksen onbelast uit te voeren voordat de machine de eerste keer voor verpakking wordt gebruikt.



AAN UIT-TOETS: Inclusief twee lampjes:

- Rood op stand-by met de machine op het netwerk aangesloten. De machine wordt uitgeschakeld in 'OFF'.
- Het display is ingeschakeld wanneer ingedrukt: machine ingeschakeld, 'ON'.

Als het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt wordt, wordt het automatisch stand-by gezet in de UIT-modus.

BEDIENING:

- Druk op om de cyclusparameters te kiezen:



- VACUÜM: kies het vacuümpercentage, 1 tot 99%. De lamp  gaat branden



- VACUÜM +: 1 - 15s; werkt alleen als u 99% vacuüm gekozen heeft. Het lampje  gaat branden. Vijf seconden is normaal gesproken genoeg.



- SEALING: sealtijd van de zak is

0 – 7 sec.



- CONTINUE ATMOSFEER: werkt wanneer de lamp aan is. De lucht komt in pulsen de kamer binnen.

- Als het deksel zakt start de cyclus.



- VACUÜMPAUZE: Als de toets tijdens de vacuümfase wordt ingedrukt stopt de pomp, wat wordt aangegeven door het symbool  op het display, terwijl het vacuüm actief blijft. Druk nogmaals op de toets om de pomp te starten en het vacuümproces voort te zetten. Erg handig voor het marinieren en infuseren.



- Door achtereenvolgens op de toets te drukken, stopt de momenteel lopende programmafase en gaat de machine over naar de volgende.



- OLIEDROGEN: hiermee kan de olie in een goede conditie gehouden worden, doordat er minder vocht wordt vastgehouden en de pomp een maximaal vacuüm kan bereiken. Druk na het opstarten van de machine drie seconden op en laat het deksel zakken. De pomp werkt gedurende 15 minuten continu. Om de twee minuten wordt de luchtinlaatklep geactiveerd, zonder dat de pomp stopt. Het display geeft de resterende tijd in minuten tot het einde van de cyclus aan.

VAC-NORM FUNCTIE

De VAC-NORM functie maakt vacumeren in speciale Gastronormbakken mogelijk. Om deze functie te kunnen gebruiken, heeft u de VAC-NORM-kit nodig. Deze bevat een

slang en aansluiting op de kamer van de vacuümverpakkingsmachine.

- Plaats vóór het activeren van de VAC-NORM-functie het aansluitstuk en de slang in de afzuiging van de machine.
- Plaats het andere uiteinde van de slang in de bak.



- Wanneer de sleutel wordt ingedrukt start de pomp. Deze werkt tot het vacuüm het geprogrammeerde instelpunt bereikt. De pomp stopt vervolgens en activeert de decompressie om de slang vrij te geven. De PAUZE-functie werkt ook tijdens dit programma.

INSCHAKELEN en MODELNUMMERINSTELLING:



- Schakel de pomp in door op  te drukken
- De eerste drie seconden wordt een getal weergegeven dat, vermenigvuldigd met 10, aangeeft hoeveel uur de pomp sinds de laatste olieverversing gedraaid heeft. Na 3 seconden wordt de pomp uitgeschakeld.
- Druk op de knop op de elektronische printplaat: het modelnummer wordt op het display weergegeven.



- Druk op de toetsen  of  om het modelnummer als volgt aan te passen:

- Nr. '0': Vrijstaande machines, continu bedrijf: SE-600, SE-800. De pomp begint te werken zodra de hoofdschakelaar wordt ingedrukt. Deze configuratie is bedoeld voor machines die in koelruimtes of koelkamers geïnstalleerd worden.
- Nr. '1': Vrijstaande machines, intermitterende werking: SE-600, SE-800. De pomp werkt tijdens het vacumeren en sealen.
- Nr. '2': Tafelmodel machines, intermitterende werking: SE-200, SE-300, SE-400, SE-500. De

pomp werkt alleen tijdens de vacumeerfase.

- Zet het apparaat aan en uit door te drukken op



BEDRIJFSUREN POMP RESETTEN:

Druk na het opstarten van de machine gedurende drie seconden op



en het display toont 'Oil' en een getal dat - vermenigvuldigd met 10 - het aantal bedrijfsuren van de pomp sinds de laatste olieverversing aangeeft.



Druk drie seconden op  om het getal op nul te zetten.

ZAKKEN SNIJDEN

De staven, inclusief draad voor het snijden van zakken, worden als kits geleverd.

Installeer de kit door de sealbalk te vervangen door de balk die de snijdraad bevat en de aansluiting op een van de kabels op de sealtransformator te wijzigen in de spanning die is aangegeven in het bedradingsschema: Om de zak te snijden, stelt u de juiste sealtijd in op het bedieningspaneel en sleept u de zak na het sealen handmatig langs de lijn die door de snijlijn gemarkeerd is.

BEDIENING EN ONDERHOUD

Zeer belangrijk: verpak producten nooit als ze nog heet zijn, omdat de stoom die daarbij vrijkomt de vacuümpomp beschadigt.

Vloeistoffen verpakken:

Gebruik bij het verpakken van vloeistoffen het accessoire dat de zak in een hoek houdt, om te vermijden dat er vloeistof morst. Als er tijdens het verpakken bellen verschijnen, is het verzadigingspunt bereikt en moet de STOP-knop ingedrukt worden om te voorkomen dat de vloeistof de olie bederft. Het verzadigingspunt is

vergelijkbaar met het verdampings- of kookpunt dat afhankelijk van de druk bij verschillende temperaturen optreedt.

Het verzadigingspunt wordt eerder bereikt naarmate de temperatuur van de vloeistof tijdens het vacuümproces hoger is. [Het wordt aanbevolen om de vloeistof vóór het verpakken af te koelen om een optimaal vacuüm voor het product te verkrijgen.](#)

De tabel geeft het verzadigingspunt voor water aan met de relatie tussen temperatuur en druk. [Deze tabel geeft bij benaderingde MAXIMALE VACUUM die kan worden verkregen voor elke gegeven producttemperatuur.](#)

Vacuümduirk (mbar)	1000	100	50	31,67	20	10	6,09	5	2
Vacuümduirk (%)	0	90,1	95	96,87	98	99	99,4	99,5	99,8
Temp. Verdamping (°C)	100	45	33	25	18	7	0	-2	-13

- Het is belangrijk om de binnenkant en de randen van de kamer en de pakkingafdichting elke dag schoon te maken.

De buitenkant van de machine mag NOoit met een directe waterstraal worden gereinigd. Gebruik een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel om te reinigen. Reinig de afdekpanelen nooit met alcohol, oplosmiddelen of ruitenreinigers, omdat deze de mechanische eigenschappen van het materiaal kunnen aantasten en het daardoor kan breken. Als er een scheur in de afdekking wordt waargenomen, mag u niet verder werken met het apparaat en moet u de erkende reparateur op de hoogte brengen, aangezien er een risico bestaat dat de afdekking breekt. - Als de voedingskabel beschadigd is en er een nieuwe moet worden geïnstalleerd, mag deze alleen worden vervangen door een door SAMMIC geautoriseerde technische dienst.

- Trek vóór reiniging, inspectie of reparatie van het apparaat de stekker uit het stopcontact.

- Het geluidsniveau van de draaiende machine, op een hoogte van 1,6 m en een afstand van 1 m, is 75 dB(A). Achtergrondgeluid: 32 dB (A).

Olie verversen

Het oliepeil moet wekelijks worden gecontroleerd en moet 3/4 van het kijkgat bedekken. Vul het bij

indien nodig.

De olie moet na de eerste 100 bedrijfsuren worden ververst. Ververs dan de olie:

- Desktop-modellen; Modelnummer 2: 150 uur
- Vrijstaande modellen; intermitterende pompwerking, Modelnummer 1: 300 uur
- Vrijstaande modellen; continue pompwerking, Modelnummer 0: 300 uur

Wanneer de pomp gedurende de aangegeven uren heeft gewerkt, zal bij het inschakelen van de machine het display 'oil' tonen en gedurende 10 seconden knipperen om te waarschuwen dat de olie moet worden ververst.

De olie moet ook worden ververst als deze

de decompressie-elektroklep na enige tijd uit om schade aan de klep of de elektronische printplaat te voorkomen.

Overige belangrijke informatie:

- Apparaat alleen voor commercieel gebruik
- WAARSCHUWING: schakel vóór het uitvoeren van onderhoud en reparatie de voeding uit.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of die niet over de nodige ervaring of kennis beschikken, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Afdekpanelen reinigen:

Waarschuwing!

Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen of glasreinigingsmiddelen om de afdekking schoon te maken, omdat deze de mechanische eigenschappen van het materiaal kunnen aantasten, wat uiteindelijk tot beschadiging van de afdekpanelen kan leiden. Was de afdekpanelen in plaats daarvan met water en zeep. Als u een barst in de afdekking opmerkt, stop dan met het gebruik van het apparaat en bel de geautoriseerde service om de afdekking te komen repareren, aangezien er een risico bestaat dat deze breekt.

- Olie vacuümpomp:

Waarschuwing

Vacuümpomp bevat olie, kantel de machine niet.

Let op!

- Oliefilter: Heet oppervlak. Vermijd contact
- De modellen in de handleiding zijn ontworpen voor gebruik in hotels, restaurants, catering en commerciële toepassingen.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk wanneer het product verkeerd of anders dan hierboven vermeld wordt gebruikt. Zoals sanitair gebruik, chemisch gebruik, gebruik in explosieve omgevingen enz.

een emulsie heeft gevormd. Het totale aantal werkuren kan worden gecontroleerd bij het inschakelen van de machine of door gedurende

3 seconden op de knop



te drukken. Maak de aftapdop los en laat de gebruikte olie eruit lopen. Volg voor het vullen de instructies in de betreffende sectie.

Bij pompen van 40m³/h of groter moet tegelijkertijd het oliefilter vervangen worden. Dit filter is het type dat in auto's wordt gebruikt, volgens referentienummer: AWS2, draad 3/4. Het uitlaatfilter moet elke vier olieverversingen worden vervangen of wanneer er olielekkage of olienevel in de uitlaat wordt waargenomen.

OPMERKINGEN


Als de sensor tijdens de vacuümcyclus detecteert dat de vacuümduirk niet het geprogrammeerde instelpunt bereikt, wordt de cyclus na een wachttijd gestopt en op het decompressieproces overgeschakeld.

Als het deksel bij het starten van het decompressieproces niet opengaat, schakelt


DE BASISPRINCIPES VAN VAUUMVERPAKKINGSTECHNOLOGIE

Vacumeren is een methode voor natuurlijke conservering van voedsel waarbij lucht uit de verpakking wordt verwijderd, waardoor zuurstof, de belangrijkste veroorzaker van voedselbederf, wordt geëlimineerd.	moeten deze producten in minder dan twee uur worden afgekoeld van +65 tot +10 °C om te voorkomen dat micro-organismen zich ontwikkelen.	gekoelde gerechten, en bij -18 °C als het ingevroren is.
Voordelen van vacuümverpakken	Vacuümverpakken is misschien wel de meest praktische methode om traditioneel koken met deze voordelen te behouden:	Als voedsel dat zo verpakt is moet worden bereid om ervan te genieten, moet het reconstitutieproces onmiddellijk beginnen nadat het pak uit de koelkast of vriezer is gehaald. In principe zijn er drie reconstitutietechnieken: de lagedruk stoomoven, een bain-marie en een magnetron. In de eerste twee gevallen kan voedsel in de verpakking gereconstitueerd worden, terwijl de zak moet worden geperforeerd of verwijderd voor reconstitutie in een magnetron, zodat stoom kan ontsnappen zonder dat de zak barst.
1-Maximale vermindering van productverspilling.	- Eenvoudige voedselverwerking, zonder risico op productbederf.	
2- Maximaal rendement uit arbeidsuren door goed gebruik te maken van de momenten van inactiviteit in de week om het werk te versnellen en de processtroom in de keuken te versnellen.	- Langere houdbaarheid van het product.	
3- Rationele opslag van producten in koelcellen: <ul style="list-style-type: none">- Geuren vermengen zich niet.- Producten kunnen gelabeld worden, wat de omzet van grondstoffen vergemakkelijkt.- Verbetering van voorraadbeheer, omdat alles wat op een bepaald moment moet worden ingekocht nauwkeuriger kan worden bepaald.	Koken van vacuümverpakt voedsel Doe het voedsel in een dichte en hittebestendige bak. Verwijder alle lucht uit de binnenkant, sluit de pot af en verwarm hem om het voedsel binnenin te koken. Het koken gebeurt bij lage temperaturen (65 tot 100 °C), waardoor een pasteuriserend effect ontstaat. Dit proces heeft vele voordelen. Dat zijn onder andere: <ul style="list-style-type: none">- het behoudt de voedingswaarden.- Het optimaliseert de hygiëne, omdat er minder handelingen nodig zijn.	Elk gereconstitueerd product dat niet wordt geconsumeerd, mag niet opnieuw worden opgeslagen en moet worden weggegooid. Gekoeld voedsel mag niet langer dan 6-21 dagen bewaard worden.
4- Exploitatie van de beste koopdagen: <ul style="list-style-type: none">- Er kan worden ingekocht als de prijzen lager zijn.- Er is minder reizen nodig.	- Het vermindert gewichtsverlies door verdamping en uitdroging te voorkomen. - Het maakt een rationele werkplanning mogelijk. Voedselverwerking en koken buiten de bedrijfsuren; van tevoren voorbereiden van banketten, enz.	Invriezen van vacuümverpakt voedsel Conventionele vriestekniken zorgen ervoor dat het product behouden blijft, maar niet al zijn kwaliteiten. Het invriezen van vacuümverpakt voedsel heeft veel voordelen: <ul style="list-style-type: none">- Geen uitwendige bevriezing- Geen ijsvorming op het oppervlak- Geen verlies van smaak of aroma- Geen verdroging- Geen oxidatie van vetten
5- Minder afwas.	- Het verlengt de bewaartijd.	
Verpakken van gezouten producten (worst, ham, enz.)	Voedsel moet onmiddellijk na het koken worden afgekoeld om het kookproces te stoppen en de groei van micro-organismen te voorkomen. Koeling wordt bereikt met een temperatuurregelaar.	
De houdbaarheid van deze duurzame producten wordt minstens verdubbeld als ze vacuüm verpakt worden. Vacuümverpakken voorkomt ook dat ze uitdrogen of gewicht verliezen, wat een economisch verlies zou betekenen. Met uitzondering van sommige producten met een fragiele textuur, hebben deze producten geen gasinjectie nodig.	Gekoeld voedsel: de temperatuur in de kern van het product moet in minder dan 2 uur van +65 naar +10 °C dalen. Diepvriesproducten: de temperatuur in de kern van het product moet in minder dan 4,5 uur dalen van +65 naar -18 °C.	
Verpakking van gekookt voedsel	Daarna moet het voedsel worden bewaard bij een temperatuur van 0 tot 3 °C, zoals voor	
Dit betreft bijvoorbeeld gebraden vlees, stoofschotels en cannelloni. Eenmaal gekookt		


SE-200




SE-300




SE-410




SE-420




SE-520



SE-600



SE-800



MODELO:	GAMA SENSOR: SOBREMESA								
SENSOR: "SE"	SE-204	SE-208	SE-308	SE-310	SE-316	SE-410	SE-416	SE-420	SE-520
Capacidad Bomba (m3/h) (1)	4	8	8	10	16	10	16	20	20
Capacidad Bomba USA (m3/h) (1)	4,8	9,6	9,6	12	19,2	12	19,2	24	24
Tipo de Soldadura	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 4,3 mm			
Longitud barra soldadura (mm)	280	280	320	320	320	420	420	420	420 + 420 555
Alimentación eléctrica	230V/50-60Hz/1								
Alimentación eléctrica USA	120V/60Hz/1								
Potencia Bomba (kW)	0,1	0,37	0,37	0,37	0,55	0,37	0,55	0,75	0,75
Presión Vacío Máxima	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)
DIMENSIONES DE LA CÁMARA									
Ancho (mm)	288	288	330	330	330	430	430	430	560
Fondo (mm)	333	333	360	360	360	415	415	415	430
Alto (mm)	110	110	155	155	155	145	180	180	183
DIMENSIONES EXTERIORES									
Ancho (mm)	337	337	384	384	384	484	484	484	634
Fondo (mm)	431	431	465	465	465	529	529	529	552
Alto (mm)	306	331	403	403	403	413	448	448	513
PESO NETO (kg)	24	26	34	34	35	64	65	70	80

(1) BOMBAS BUSCH

MODELO:	GAMA SENSOR: SUELO				
SENSOR: "SE"	SE-604 / 606	SE-604 CC / 606 CC	SE-806 / 810	SE-806 CC / 810 CC	SE-806 LL / 810 LL
Capacidad Bomba (m3/h) (1)	40 / 63	40 / 63	63 / 100	63 / 100	63 / 100
Capacidad Bomba USA (m3/h) (1)	48 / 75	48 / 75	75 / 120	75 / 120	75 / 120
Tipo de Soldadura	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm
Longitud barra soldadura (mm)	413+656	465+465	530+848	581+581	848+848
Alimentación eléctrica	230-400V/50Hz/3N				
Alimentación eléctrica USA	208-240V/60Hz/3				
Potencia Bomba (kW)	1,1 / 1,5	1,1 / 1,5	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2
Presión Vacío Máxima	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)
DIMENSIONES DE LA CÁMARA					
Ancho (mm)	672	672	864	864	864
Fondo (mm)	481	481	603	603	603
Alto (mm)	200	200	215	215	215
DIMENSIONES EXTERIORES					
Ancho (mm)	740	740	960	960	960
Fondo (mm)	566	566	757	757	757
Alto (mm)	997	997	998	998	998
PESO NETO (kg)	145 / 159	145 / 159	232 / 250	232 / 250	232 / 250

(1) BOMBAS BUSCH

MODEL:	SENSOR MODELS: TABLETOP								
SENSOR: "SE"	SE-204	SE-208	SE-308	SE-310	SE-316	SE-410	SE-416	SE-420	SE-520
Vacuum Pump (m3/h) (1)	4	8	8	10	16	10	16	20	20
Vacuum Pump USA (m3/h) (1)	4,8	9,6	9,6	12	19,2	12	19,2	24	24
Sealing Type	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 4,3 mm			
Sealing strip usable length (mm)	280	280	320	320	320	420	420	420	420 + 420 555
Electrical supply	230V/50-60Hz/1								
Electrical supply USA	120V/60Hz/1								
Pump loading (kW)	0,1	0,37	0,37	0,37	0,55	0,37	0,55	0,75	0,75
Maximum vacuum pressure	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)
CHAMBER DIMENSIONS									
Width (mm)	288	288	330	330	330	430	430	430	560
Depth (mm)	333	333	360	360	360	415	415	415	430
Height (mm)	110	110	155	155	155	145	180	180	183
EXTERNAL DIMENSIONS									
Width (mm)	337	337	384	384	384	484	484	484	634
Depth (mm)	431	431	465	465	465	529	529	529	552
Height (mm)	306	331	403	403	403	413	448	448	513
NET WEIGHT (kg)	24	26	34	34	35	64	65	70	80

(1) BUSCH PUMPS

MODEL:	SENSOR MODELS: FREE-STANDING				
SENSOR: "SE"	SE-604 / 606	SE-604 CC / 606 CC	SE-806 / 810	SE-806 CC / 810 CC	SE-806 LL / 810 LL
Vacuum Pump (m3/h) (1)	40 / 63	40 / 63	63 / 100	63 / 100	63 / 100
Vacuum Pump USA (m3/h) (1)	48 / 75	48 / 75	75 / 120	75 / 120	75 / 120
Sealing Type	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm
Sealing strip usable length (mm)	413+656	465+465	530+848	581+581	848+848
Electrical supply	230-400V/50Hz/3N				
Electrical supply USA	208-240V/60Hz/3				
Pump loading (kW)	1,1 / 1,5	1,1 / 1,5	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2
Maximum vacuum pressure	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)
CHAMBER DIMENSIONS					
Width (mm)	672	672	864	864	864
Depth (mm)	481	481	603	603	603
Height (mm)	200	200	215	215	215
EXTERNAL DIMENSIONS					
Width (mm)	740	740	960	960	960
Depth (mm)	566	566	757	757	757
Height (mm)	997	997	998	998	998
NET WEIGHT (kg)	145 / 159	145 / 159	232 / 250	232 / 250	232 / 250

(1) BUSCH PUMPS

MODELLE:	TISCHMODELLE								
SENSOR: "SE"	SE-204	SE-208	SE-308	SE-310	SE-316	SE-410	SE-416	SE-420	SE-520
Vakuumpumpe (m3/h) (1)	4	8	8	10	16	10	16	20	20
Vakuumpumpe USA (m3/h) (1)	4,8	9,6	9,6	12	19,2	12	19,2	24	24
Verschweißung	2 x 2,5 mm	2 x 4,3 mm							
Nützliche Schweißstablänge (mm)	280	280	320	320	320	420	420	420	420 + 420 555
Elektroanschluß	230V/50-60Hz/1								
Elektroanschluß USA	120V/60Hz/1								
Pumpenleistung	0,1	0,37	0,37	0,37	0,55	0,37	0,55	0,75	0,75
Maximaler Druck	2 hPa (mbar)								
KAMMERABMESSUGEN									
- Breite	288	288	330	330	330	430	430	430	560
- Tiefe	333	333	360	360	360	415	415	415	430
- Höhe	110	110	155	155	155	145	180	180	183
AUSSENABMESSUGEN									
- Breite	337	337	384	384	384	484	484	484	634
- Tiefe	431	431	465	465	465	529	529	529	552
- Höhe	306	331	403	403	403	413	448	448	513
NETTOGEWICHT	24	26	34	34	35	64	65	70	80

(1) BUSCH PUMPES

MODELLE:	BODENMODELLE				
SENSOR: "SE"	SE-604 / 606	SE-604 CC / 606 CC	SE-806 / 810	SE-806 CC / 810 CC	SE-806 LL / 810 LL
Vakuumpumpe (m3/h) (1)	40 / 63	40 / 63	63 / 100	63 / 100	63 / 100
Vakuumpumpe USA (m3/h) (1)	48 / 75	48 / 75	75 / 120	75 / 120	75 / 120
Verschweißung	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm
Nützliche Schweißstablänge (mm)	413+656	465+465	530+848	581+581	848+848
Elektroanschluß	230-400V/50Hz/3N				
Elektroanschluß USA	208-240V/60Hz/3				
Pumpenleistung	1,1 / 1,5	1,1 / 1,5	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2
Maximaler Druck	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)
KAMMERABMESSUGEN					
- Breite	672	672	864	864	864
- Tiefe	481	481	603	603	603
- Höhe	200	200	215	215	215
AUSSENABMESSUGEN					
- Breite	740	740	960	960	960
- Tiefe	566	566	757	757	757
- Höhe	997	997	998	998	998
NETTOGEWICHT	145 / 159	145 / 159	232 / 250	232 / 250	232 / 250

(1) BUSCH PUMPES

MODÈLE:	MODÈLES SENSOR: SUR TABLE								
SENSOR: "SE"	SE-204	SE-208	SE-308	SE-310	SE-316	SE-410	SE-416	SE-420	SE-520
Capacité pompe (m3/h) (1)	4	8	8	10	16	10	16	20	20
Capacité pompe USA (m3/h) (1)	4,8	9,6	9,6	12	19,2	12	19,2	24	24
Soudure	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 4,3 mm			
Longueur soudure utile (mm)	280	280	320	320	320	420	420	420	420 + 420 555
Alimentation électrique	230V/50-60Hz/1								
Alimentation électrique USA	120V/60Hz/1								
Pompe puissance(kW)	0,1	0,37	0,37	0,37	0,55	0,37	0,55	0,75	0,75
Preission vide (max.)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE									
Largeur (mm)	288	288	330	330	330	430	430	430	560
Profondeur (mm)	333	333	360	360	360	415	415	415	430
Hauteur (mm)	110	110	155	155	155	145	180	180	183
DIMENSIONS EXTÉRIEURES									
Largeur (mm)	337	337	384	384	384	484	484	484	634
Profondeur (mm)	431	431	465	465	465	529	529	529	552
Hauteur (mm)	306	331	403	403	403	413	448	448	513
POIDS NET (kg)	24	26	34	34	35	64	65	70	80

(1) POMPES BUSCH

MODÈLE:	MODÈLES SENSOR: SUR PIED				
SENSOR: "SE"	SE-604 / 606	SE-604 CC / 606 CC	SE-806 / 810	SE-806 CC / 810 CC	SE-806 LL / 810 LL
Capacité pompe (m3/h) (1)	40 / 63	40 / 63	63 / 100	63 / 100	63 / 100
Capacité pompe USA (m3/h) (1)	48 / 75	48 / 75	75 / 120	75 / 120	75 / 120
Soudure	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm
Longueur soudure utile (mm)	413+656	465+465	530+848	581+581	848+848
Alimentation électrique	230-400V/50Hz/3N				
Alimentation électrique USA	208-240V/60Hz/3				
Pompe puissance(kW)	1,1 / 1,5	1,1 / 1,5	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2
Preission vide (max.)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE					
Largeur (mm)	672	672	864	864	864
Profondeur (mm)	481	481	603	603	603
Hauteur (mm)	200	200	215	215	215
DIMENSIONS EXTÉRIEURES					
Largeur (mm)	740	740	960	960	960
Profondeur (mm)	566	566	757	757	757
Hauteur (mm)	997	997	998	998	998
POIDS NET (kg)	145 / 159	145 / 159	232 / 250	232 / 250	232 / 250

(1) POMPES BUSCH

MODELLO:	GAMA SENSOR: MODELLI DA APPOGGIO								
SENSOR: "SE"	SE-204	SE-208	SE-308	SE-310	SE-316	SE-410	SE-416	SE-420	SE-520
Capacità pompa (m ³ /h) (1)	4	8	8	10	16	10	16	20	20
Capacità pompa USA (m ³ /h) (1)	4,8	9,6	9,6	12	19,2	12	19,2	24	24
Tipo di saldatura	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 4,3 mm			
Lunghezza utile barra di saldatura (mm)	280	280	320	320	320	420	420	420	420 + 420 555
Alimentazione elettrica	230V/50-60Hz/1								
Alimentazione elettrica USA	120V/60Hz/1								
Potenza pompa (kW)	0,1	0,37	0,37	0,37	0,55	0,37	0,55	0,75	0,75
Pressione vuoto (max.)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)
DIMENSIONI CAMERA									
- Larghezza (mm)	288	288	330	330	330	430	430	430	560
- Profondità (mm)	333	333	360	360	360	415	415	415	430
- Altezza (mm)	110	110	155	155	155	145	180	180	183
DIMENSIONI ESTERNE									
- Larghezza (mm)	337	337	384	384	384	484	484	484	634
- Profondità (mm)	431	431	465	465	465	529	529	529	552
- Altezza (mm)	306	331	403	403	403	413	448	448	513
Peso netto (kg)	24	26	34	34	35	64	65	70	80

(1) POMPAS BUSCH

MODELLO:	GAMA SENSOR: MODELLI A STATIVO				
SENSOR: "SE"	SE-604 / 606	SE-604 CC / 606 CC	SE-806 / 810	SE-806 CC / 810 CC	SE-806 LL / 810 LL
Capacità pompa (m ³ /h) (1)	40 / 63	40 / 63	63 / 100	63 / 100	63 / 100
Capacità pompa USA (m ³ /h) (1)	48 / 75	48 / 75	75 / 120	75 / 120	75 / 120
Tipo di saldatura	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm
Lunghezza utile barra di saldatura (mm)	413+656	465+465	530+848	581+581	848+848
Alimentazione elettrica	230-400V/50Hz/3N				
Alimentazione elettrica USA	208-240V/60Hz/3				
Potenza pompa (kW)	1,1 / 1,5	1,1 / 1,5	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2
Pressione vuoto (max.)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)
DIMENSIONI CAMERA					
- Larghezza (mm)	672	672	864	864	864
- Profondità (mm)	481	481	603	603	603
- Altezza (mm)	200	200	215	215	215
DIMENSIONI ESTERNE					
- Larghezza (mm)	740	740	960	960	960
- Profondità (mm)	566	566	757	757	757
- Altezza (mm)	997	997	998	998	998
Peso netto (kg)	145 / 159	145 / 159	232 / 250	232 / 250	232 / 250

(1) POMPAS BUSCH

MODELO:	GAMA SENSOR: MODELOS DE BANCADA								
SENSOR: "SE"	SE-204	SE-208	SE-308	SE-310	SE-316	SE-410	SE-416	SE-420	SE-520
Capacidade bomba (m3/h) (1)	4	8	8	10	16	10	16	20	20
Capacidade bomba USA (m3/h) (1)	4,8	9,6	9,6	12	19,2	12	19,2	24	24
Tipo soldadura	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 4,3 mm			
Comprimento barra soldadura útil (mm)	280	280	320	320	320	420	420	420	420 + 420 555
Alimentação eléctrica	230V/50-60Hz/1								
Alimentação eléctrica USA	120V/60Hz/1								
Potência bomba (kW)	0,1	0,37	0,37	0,37	0,55	0,37	0,55	0,75	0,75
Pressão vácuo (máxima)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)
Dimensões da câmara									
- Largura (mm)	288	288	330	330	330	430	430	430	560
- Fundo (mm)	333	333	360	360	360	415	415	415	430
- Altura (mm)	110	110	155	155	155	145	180	180	183
Dimensões exteriores									
- Largura (mm)	337	337	384	384	384	484	484	484	634
- Fundo (mm)	431	431	465	465	465	529	529	529	552
- Altura (mm)	306	331	403	403	403	413	448	448	513
Peso líquido	24	26	34	34	35	64	65	70	80

(1) BOMBAS BUSCH

MODELO:	GAMA SENSOR: MODELOS DE FIXAÇÃO AO SOLO				
SENSOR: "SE"	SE-604 / 606	SE-604 CC / 606 CC	SE-806 / 810	SE-806 CC / 810 CC	SE-806 LL / 810 LL
Capacidad Bomba (m3/h) (1)	40 / 63	40 / 63	63 / 100	63 / 100	63 / 100
Capacidad Bomba USA (m3/h) (1)	48 / 75	48 / 75	75 / 120	75 / 120	75 / 120
Tipo de Soldadura	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm
Longitud barra soldadura (mm)	413+656	465+465	530+848	581+581	848+848
Alimentación eléctrica	230-400V/50Hz/3N				
Alimentación eléctrica USA	208-240V/60Hz/3				
Potencia Bomba (kW)	1,1 / 1,5	1,1 / 1,5	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2
Presión Vacío Máxima	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)
DIMENSIONES DE LA CÁMARA					
Ancho (mm)	672	672	864	864	864
Fondo (mm)	481	481	603	603	603
Alto (mm)	200	200	215	215	215
DIMENSIONES EXTERIORES					
Ancho (mm)	740	740	960	960	960
Fondo (mm)	566	566	757	757	757
Alto (mm)	997	997	998	998	998
PESO NETO (kg)	145 / 159	145 / 159	232 / 250	232 / 250	232 / 250

(1) BOMBAS BUSCH

MODEL:	RODZAJ MODELU								
SENSOR "SE"	SE-204	SE-208	SE-308	SE-310	SE-316	SE-410	SE-416	SE-420	SE-520
Wydajność pompy (m³/h) (1)	4	8	8	10	16	10	16	20	20
Wydajność pompy USA (m³/h) (1)	4,8	9,6	9,6	12	19,2	12	19,2	24	24
Wymiar uszczelnienia	2 x 2,5 mm	2 x 4,3 mm							
Długość taśmy uszczelniającej)	280	280	320	320	320	420	420	420	420 + 420 555
Napięcie	230V/50-60Hz/1								
Napięcie USA	120V/60Hz/1								
Moc pompy (Kw)	0,1	0,37	0,37	0,37	0,55	0,37	0,55	0,75	0,75
Ciśnienie maksymalne	2 hPa (mbar)								
WYMIARY KOMORY									
Długość (mm)	288	288	330	330	330	430	430	430	560
Szerokość (mm)	333	333	360	360	360	415	415	415	430
Wysokość (mm)	110	110	155	155	155	145	180	180	183
WYMIARY MASZYNY									
Długość (mm)	337	337	384	384	384	484	484	484	634
Szerokość (mm)	431	431	465	465	465	529	529	529	552
Wysokość (mm)	306	331	403	403	403	413	448	448	513
WAGA NETTO (kg)	24	26	34	34	35	64	65	70	80

(1) POMPY BUSCH

MODELO:	RODZAJ MODELU				
SENSOR "SE"	SE-604 / 606	SE-604 CC / 606 CC	SE-806 / 810	SE-806 CC / 810 CC	SE-806 LL / 810 LL
Wydajność pompy (m³/h) (1)	40 / 63	40 / 63	63 / 100	63 / 100	63 / 100
Wydajność pompy USA (m³/h) (1)	48 / 75	48 / 75	75 / 120	75 / 120	75 / 120
Wymiar uszczelnienia	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm
Długość taśmy uszczelniającej)	413+656	465+465	530+848	581+581	848+848
Napięcie	230-400V/50Hz/3N				
Napięcie USA	208-240V/60Hz/3				
Moc pompy (Kw)	1,1 / 1,5	1,1 / 1,5	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2
Ciśnienie maksymalne	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)
WYMIARY KOMORY					
Długość (mm)	672	672	864	864	864
Szerokość (mm)	481	481	603	603	603
Wysokość (mm)	200	200	215	215	215
WYMIARY MASZYNY					
Długość (mm)	740	740	960	960	960
Szerokość (mm)	566	566	757	757	757
Wysokość (mm)	997	997	998	998	998
WAGA NETTO (kg)	145 / 159	145 / 159	232 / 250	232 / 250	232 / 250

(1) POMPY BUSCH

MODEL:	SENSORMODELEN: TAFELMODEL								
SENSOR: 'SE'	SE-204	SE-208	SE-308	SE-310	SE-316	SE-410	SE-416	SE-420	SE-520
Vacuümpomp (m3/h) (1)	4	8	8	10	16	10	16	20	20
Vacuümpomp VS (m3/h) (1)	4,8	9,6	9,6	12	19,2	12	19,2	24	24
Sealingtype	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 2,5 mm	2 x 4,3 mm			
Bruikbare sealstriplengte (mm)	280	280	320	320	320	420	420	420	420 + 420 555
Elektrische voeding				230V/50-60Hz/1					
Elektrische voeding VS				120V/60Hz/1					
Pompbelasting (kW)	0,1	0,37	0,37	0,37	0,55	0,37	0,55	0,75	0,75
Maximale vacuümduirk	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)	2 hPa (mbar)
KAMERAFMETINGEN									
Breedte (mm)	288	288	330	330	330	430	430	430	560
Diepte (mm)	333	333	360	360	360	415	415	415	430
Hoogte (mm)	110	110	155	155	155	145	180	180	183
UITWENDIGE AFMETINGEN									
Breedte (mm)	337	337	384	384	384	484	484	484	634
Diepte (mm)	431	431	465	465	465	529	529	529	552
Hoogte (mm)	306	331	403	403	403	413	448	448	513
NETTO GEWICHT (kg)	24	26	34	34	35	64	65	70	80

(1) BUSCH POMPEN

MODEL:	SENSORMODELEN: VRIJSTAAND				
SENSOR: 'SE'	SE-604 / 606	SE-604 CC / 606 CC	SE-806 / 810	SE-806 CC / 810 CC	SE-806 LL / 810 LL
Vacuümpomp (m3/h) (1)	40 / 63	40 / 63	63 / 100	63 / 100	63 / 100
Vacuümpomp VS (m3/h) (1)	48 / 75	48 / 75	75 / 120	75 / 120	75 / 120
Sealingtype	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm	2 x 4,3 mm
Bruikbare sealstriplengte (mm)	413+656	465+465	530+848	581+581	848+848
Elektrische voeding			230-400V/50Hz/3N		
Elektrische voeding VS			208-240V/60Hz/3		
Pompbelasting (kW)	1,1 / 1,5	1,1 / 1,5	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2	1,5 / 2,2
Maximale vacuümduirk	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)
KAMERAFMETINGEN					
Breedte (mm)	672	672	864	864	864
Diepte (mm)	481	481	603	603	603
Hoogte (mm)	200	200	215	215	215
UITWENDIGE AFMETINGEN					
Breedte (mm)	740	740	960	960	960
Diepte (mm)	566	566	757	757	757
Hoogte (mm)	997	997	998	998	998
NETTO GEWICHT (kg)	145 / 159	145 / 159	232 / 250	232 / 250	232 / 250

(1) BUSCH POMPEN



SAMMIC, S.L. Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA - (Spain) www.sammic.com

06-22 - 2900205/4 Copyright 2024 © SAMMIC SL.